

WAHL®

WAHL®
HOME PRODUCTS

MOSER®
ConsumerLine

GroomEase®
WAHL HOME PRODUCTS



(en) (de) (fr) (it) (es) (pt) (nl) (hr) (sr) (lt) (da) (pl) (ru) (el)
(fi) (sv) (no) (he) (hu) (tr) (cs) (sl) (sk) (ro) (bg) (uk)

CORDED WARNINGS AND DANGERS

part no: 95822-300
1003510 | 1395.2160



LANGUAGE CONTENTS

(en) English.....	4	(el) Ελληνικά.....	28
(de) Deutsch.....	5	(fi) Suomi	30
(fr) Français.....	7	(sv) Svenska.....	31
(it) Italiano.....	9	(no) Norsk.....	33
(es) Español.....	11	(he) עברית	35
(pt) Português.....	13	(hu) Magyar	36
(nl) Nederlands.....	15	(tr) Türkçe	38
(hr) Hrvatski	16	(cs) Čeština	40
(sr) Srpski	18	(sl) Slovenčina.....	42
(lt) Lietuvių	20	(sk) Slovencina.....	43
(da) Dansk	22	(ro) Româna.....	45
(pl) Polski.....	24	(bg) Български	47
(ru) Русский язык	26	(uk) Українська	49

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using an electrical appliance, basic precautions are required to always be followed, including the following:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS APPLIANCE

DANGER

To reduce the risk of injury or death by electrical shock:

-  Danger! Flammable! The appliance must never be sprayed with aerosol (spray) products classified as flammable.
- Do not reach for an appliance that has fallen into water. Unplug immediately from receptacle.
- Do not use while bathing or in a shower.
- Do not place or store appliance where it is able to fall or be pulled into a tub or sink.
- Do not place in or drop into water or other liquid.
- Always unplug this appliance from the electrical outlet immediately after using.
- Unplug this appliance before cleaning.

WARNING

To reduce the risk of burns, fire, electrical shock, or injury to persons:

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction, by a person responsible for their safety, concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Keep the appliance dry. It is essential to prevent electrical equipment from coming into contact with water or other liquids.
- If the power supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

- Do not crush, disassemble, heat above 100°C (212°F), or incinerate the appliance, due to risk of fire, explosion, or burns.
- Never operate this appliance when it has a damaged cord or plug, when it is not working properly, after it has been dropped or damaged, or after it has been dropped into water. Return the appliance to a service

center for examination and repair.

- Use this appliance only for its intended use as described in this manual. Do not use attachments not specified by the manufacturer.
- An appliance shall never be left unattended when plugged in.
- Never drop or insert any object into any opening.
- Do not use this appliance with a damaged or broken blade or attachment, as it has the potential to result in facial injury.
- During use, do not place or leave the appliance where it is expected to be subject to damage by animal, or exposed to weather.
- Do not use outdoors or operate while aerosol (spray) products are being used.
- Only operate the appliance with an alternating current and with the voltage stated on the nameplate.
- Do not carry the appliance by the mains cable and, when disconnecting the appliance from the mains, always pull the plug rather than the cable or the appliance.
- Do not wind the mains cable around the appliance.
- Keep the mains cable and appliance away from hot surfaces.
- Make sure that the mains cable is not twisted or kinked when stored.

FOR PET CLIPPERS ONLY: This appliance is intended for trimming purposes only.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

THIS APPLIANCE IS INTENDED FOR HOUSEHOLD USE ONLY

TROUBLESHOOTING

If the appliance is not operational, check the following before returning it for repair:

1. Check outlet voltage by plugging in another appliance.
2. Make sure the outlet simply is not connected to a light switch which turns the power at the outlet off when lights are turned off.
3. If your electricity is connected to a master power switch, we suggest the appliance be disconnected from the charger anytime the master switch is off.
4. If the appliance does not run, turn the unit "ON - I" and pinch or push the blades manually. (Oil may have dried out between the blades, so they may be temporarily stuck together.)



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used appliance, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

de Deutsch

WICHTIGE SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

Bei der Verwendung elektrischer Geräte müssen stets einige grundlegende Sicherheitsvorschriften beachtet und eingehalten werden. Dazu zählen wie folgt:

LESEN SIE ALLE ANWEISUNGEN, BEVOR SIE DAS GERÄT VERWENDEN

GEFAHR

Um das Risiko von Tod oder Verletzung durch elektrischen Schlag zu reduzieren:



• Gefahr! Entzündlich! Das Gerät niemals mit als entzündlich gekennzeichneten Aerosol-(Spray-) Produkten einsprühen.

- Greifen Sie auf keinen Fall nach einem Gerät, das in Wasser gefallen ist. Ziehen Sie sofort den Stecker aus der Steckdose.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Badewanne oder unter der Dusche.
- Bewahren Sie das Gerät an einem sicheren Ort auf, an dem es nicht in ein Waschbecken oder eine Badewanne fallen kann.
- Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.
- Ziehen Sie stets den Stecker aus der Steckdose, nachdem Sie das Gerät verwendet haben.
- Ziehen Sie immer den Stecker aus der Steckdose, bevor Sie das Gerät reinigen.

WARNING

Zur Reduzierung des Risikos von Verbrennung, Feuer, Stromschlag oder Verletzung:

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder von Personen mit mangelnder Erfahrung und Sachverstand verwendet werden, wenn diese in die sichere Verwendung des Geräts eingewiesen wurden und über die damit verbundenen Gefahren aufgeklärt wurden. Kinder sollten stets gut beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Gerät spielen. Reinigungs- und Wartungsarbeiten dürfen nicht von unbeaufsichtigten Kindern durchgeführt werden.
- Halten Sie das Gerät trocken. Verhindern Sie den Kontakt aller elektrischen Komponenten mit Wasser und anderen Flüssigkeiten.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, darf dieses nur vom Hersteller, dessen Servicepartnern oder ähnlich qualifizierten Fachkräften ersetzt werden, um Gefahr zu vermeiden.
- Versuchen Sie niemals, das Gerät in Einzelteile zu zerlegen, zu zerkleinern, auf über 100°C zu erhitzen oder zu verbrennen, da sonst die Gefahr von Explosionen, Brand oder Brandverletzungen besteht.
- Betreiben Sie dieses Gerät niemals, wenn das Kabel oder der Stecker beschädigt ist, wenn es nicht richtig funktioniert, wenn es fallen gelassen oder beschädigt wurde oder wenn es ins Wasser gefallen ist. Senden Sie das Gerät zur Überprüfung und Reparatur an ein Service-Center.
- Verwenden Sie dieses Gerät nur zum vorgesehenen Zweck, wie in diesen Vorschriften beschrieben. Verwenden Sie kein Zubehör, das nicht vom Hersteller empfohlen wurde.
- Ein angeschlossenes Gerät darf niemals unbeaufsichtigt bleiben.
- Führen Sie niemals Objekte in jegliche Öffnungen des Geräts ein, die nicht ausdrücklich dafür bestimmt sind.
- Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn der Schneidsatz und/oder Aufsatz beschädigt ist, da dies zu Verletzungen im Gesicht führen kann.
- Lassen Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt an Orten, an denen es durch Einfluss von Tieren oder Wetter beschädigt werden kann.
- Nicht im Freien verwenden oder betreiben, während Aerosol-(Spray-)Produkte verwendet werden.

- Betreiben Sie das Gerät ausschließlich mit Wechselstrom mit der auf dem Typenschild angegebenen Spannung.
 - Das Gerät nicht am Netzkabel tragen und zum Trennen vom Stromnetz immer am Stecker und nicht am Kabel oder am Gerät ziehen.
 - Das Netzkabel nicht um das Gerät wickeln
 - Das Netzkabel und das Gerät von heißen Oberflächen fernhalten.
 - Das Gerät nicht mit verdrehtem oder abgeknicktem Netzkabel aufbewahren.
- NUR BEI TIERHAARSCHNEIDERN: Dieses Gerät ist nur zum Trimmen vorgesehen.

BEWAHREN SIE DIESE VORSCHRIFTEN AUF

DIESES GERÄT IST FÜR DEN HAUSGEBRAUCH BESTIMMT

PROBLEMBEHEBUNG

- Wenn das Gerät nicht betriebsbereit ist, überprüfen Sie Folgendes, bevor Sie es zur Reparatur einsenden:
1. Testen Sie die verwendete Steckdose, indem Sie ein anderes Gerät daran anschließen.
 2. Vergewissern Sie sich, dass die Steckdose nicht mit einem Lichtschalter verbunden ist, der den Strom ein und ausschalten kann.
 3. Falls Ihre Stromversorgung über einen Hauptstromschalter verfügt, sollten Sie das Gerät jedes Mal vom Ladegerät trennen, wenn der Hauptschalter ausgeschaltet wird.
 4. Wenn das Gerät nicht läuft, schalten Sie das Gerät auf „ON - I“ und setzen Sie die Messer manuell ein. (Möglichlicherweise ist das Öl zwischen den Messern eingetrocknet, sodass sie vorübergehend zusammenkleben).



Dieses Symbol weist darauf hin, dass dieses Produkt innerhalb der EU nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf. Altgeräte enthalten wertvolle recyclingfähige Materialien, die einer Wiederverwertung zugeführt werden sollten und um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Bitte entsorgen Sie Altgeräte deshalb über geeignete Sammelsysteme oder senden Sie das Gerät zur Entsorgung an die Stelle, bei der Sie es gekauft haben. Diese wird dann das Gerät der stofflichen Verwertung zuführen.

fr Français

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Vous devez toujours respecter des précautions de base lorsque vous utilisez un appareil électrique, notamment celles listées ci-dessous :

LIRE L'INTÉGRALITÉ DES CONSIGNES DE SÉCURITÉ AVANT D'UTILISER L'APPAREIL

DANGER

Pour réduire le risque de mort ou de blessure par décharge électrique :

- **Danger ! Inflammable ! Ne jamais pulvériser l'appareil avec des produits (sprays) aérosol inflammables.**
- Ne pas toucher un appareil tombé dans l'eau. Le débrancher immédiatement de la prise.
- Ne pas l'utiliser lorsque vous prenez un bain ou une douche.

- Ne pas placer ni stocker l'appareil dans un endroit où il peut tomber ou être tiré dans une baignoire ou un lavabo.
- Ne pas placer, ni lâcher l'appareil dans l'eau ou un autre liquide.
- Toujours débrancher cet appareil de la prise électrique immédiatement après usage.
- Toujours débrancher cet appareil avant de le nettoyer.

AVERTISSEMENT

Pour réduire le risque de brûlures, d'incendie, d'électrocution ou de blessures sur des personnes :

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans ainsi que des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience ou de connaissance, s'ils sont sous supervision ou s'ils ont reçu des instructions concernant l'utilisation en toute sécurité de l'appareil, et s'ils comprennent les dangers que cela implique. Les enfants doivent être placés sous surveillance afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien de l'appareil ne doivent pas être effectués par des enfants sans la supervision d'un adulte.
 - Garder l'appareil au sec. Il est essentiel d'empêcher à l'équipement électrique d'entrer en contact avec de l'eau ou un autre liquide.
 - Si le cordon d'alimentation est endommagé, le fabricant, son agent de service ou un personnel qualifié similaire doit le remplacer afin d'éviter tout danger.
- Ne pas écraser, démonter, chauffer à plus de 100 °C, ni incinérer l'appareil, cela pourrait provoquer une incendie, une explosion ou des brûlures.
- Ne jamais utiliser cet appareil si son cordon ou sa fiche sont endommagés, si son fonctionnement est défectueux, s'il est tombé ou s'il a été endommagé, ou s'il est tombé dans l'eau. Renvoyez l'appareil dans un centre de service pour être contrôler et réparer.
- N'utiliser l'appareil que pour l'usage auquel il est destiné, c'est-à-dire tel que décrit dans le présent manuel. Utiliser exclusivement les accessoires recommandés par le fabricant.
- Un appareil ne doit jamais être laissé sans surveillance lorsqu'il est branché.
- Ne jamais laisser tomber ou insérer un objet dans une ouverture de l'appareil.
- Ne jamais utiliser cet appareil avec une lame ou un accessoire endommagés ou cassés, cela pourrait provoquer des blessures au visage.
- Pendant son utilisation, ne pas placer ni laisser l'appareil dans un endroit où il est susceptible d'être endommagé par un animal, ou dans un endroit où il sera exposé aux intempéries.
- N'utilisez pas à l'extérieur ou dans des endroits où des produits en aérosols (vaporisateurs) ou de l'oxygène sont utilisés.
- Utilisez l'appareil exclusivement sur du courant alternatif avec la tension indiquée sur la plaque signalétique.
- Ne portez pas l'appareil par le câble secteur. Pour le débrancher, tirez toujours sur la fiche et non sur le câble ou l'appareil.
- N'enroulez pas le câble secteur autour de l'appareil.
- Tenez l'appareil et le câble secteur éloignés des surfaces chaudes.

- Ne stockez pas l'appareil avec un câble vrillé ou pincé.

RÉSERVÉ AUX TONDEUSES POUR ANIMAUX DOMESTIQUES : Cet appareil est destiné à des fins de coupe uniquement.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS

CET APPAREIL EST DESTINÉ À UN USAGE DOMESTIQUE

DÉPANNAGE

Si l'appareil ne fonctionne pas, vérifiez les points suivants avant de le retourner pour réparation:

1. Vérifiez la prise de courant en y branchant un autre appareil.
2. Assurez-vous que la prise n'est tout simplement pas connectée à un interrupteur qui coupe le courant à la prise pour éteindre l'éclairage.
3. Si votre électricité est reliée à un interrupteur général d'alimentation, nous suggérons de débrancher l'appareil du chargeur quand l'interrupteur général est éteint.
4. Si l'appareil ne fonctionne pas, allumez-le (interrupteur sur « ON - I ») et pincez ou faites bouger les lames à la main. (De l'huile peut avoir séché entre les lames et il est possible qu'elles soient donc temporairement collées).



Ce symbole indique que, dans toute l'union européenne, ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets ménagers. Pour éviter tout risque pour l'environnement ou la santé humaine dû à l'élimination incontrôlée des déchets, recyclez-le de façon responsable, afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte, ou contactez le revendeur chez qui le produit a été acheté. Il peut vous reprendre ce produit et le recycler sans risque pour l'environnement.

it Italiano

ISTRUZIONI IMPORTANTI PER LA SICUREZZA

Quando si usa un apparecchio elettrico, occorre seguire sempre le precauzioni di base, incluse le seguenti:
LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI PRIMA DI USARE L'UNITÀ

PERICOLO

Per ridurre il rischio di infortunio o morte causati da scossa elettrica:



- Pericolo! Infiammabile! Mai spruzzare sull'apparecchio prodotti aerosol (spray) contrassegnati come infiammabili.

- Non toccare un apparecchio caduto in acqua. Scollegare immediatamente la presa elettrica.
- Non utilizzare durante bagno o doccia.
- Non collocare o riporre l'apparecchio dove possa cadere o essere spinto in una vasca o un lavandino.
- Non immergere o far cadere in acqua o altri liquidi.
- Scollegare sempre l'apparecchio dalla presa elettrica immediatamente dopo l'uso.
- Scollegare questo apparecchio prima della pulizia.

ATTENZIONE

Per ridurre il rischio di ustioni, scosse elettriche o lesioni alla persona:

- Questo apparecchio può essere utilizzato dai bambini di almeno 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o che manchino di esperienza e conoscenza qualora siano supervisionate e istruite sul prodotto, da una persona responsabile della loro sicurezza, che ne conosca le modalità d'uso e sia al corrente dei possibili rischi. I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione non devono essere eseguite da bambini senza la supervisione di un adulto.
 - Mantenere l'apparecchio asciutto. È essenziale per evitare che l'apparecchio elettrico entri in contatto con acqua o altri liquidi.
 - Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo agente di manutenzione o da altra persona con analoga qualifica al fine di evitare rischi.
 - Non rompere, smontare, riscaldare oltre 100°C (212°F) o bruciare l'apparecchio, potrebbe verificarsi il rischio di incendi, esplosioni o ustioni.
 - Non usare l'unità se i cavi sono danneggiati, se non funziona correttamente, dopo che è caduta o è stata danneggiata, o dopo che è caduta in acqua. Restituire l'unità a un centro di assistenza per l'ispezione e la riparazione.
 - L'uso di questo apparecchio riguarda solo gli usi a cui destinato indicati in questo manuale. Non utilizzare componenti non specificati dal produttore.
 - Non lasciare mai senza sorveglianza un apparecchio collegato all'alimentazione.
 - Non far cadere o inserire oggetti nelle fessure.
 - Non utilizzare questo apparecchio con una lama o parte danneggiata o guasta, in quanto potrebbero verificarsi lesioni al volto.
 - Durante l'uso, non collocare o lasciare l'apparecchio dove possa venire danneggiato da animali o intemperie.
 - Non usare all'aperto o quando prodotti aerosol (bombolette spray) sono in uso.
 - Usare l'apparecchio esclusivamente con corrente alternata e con la tensione indicata sulla targhetta.
 - Non trasportare mai l'apparecchio tenendolo per il cavo elettrico e, per scollarlo dalla rete elettrica, non tirare il cavo di alimentazione o l'apparecchio stesso per staccare la spina.
 - Non avvolgere il cavo di rete attorno all'apparecchio.
 - Tenere il cavo di rete e l'apparecchio lontani da superfici calde.
 - Conservare l'apparecchio facendo attenzione che il cavo di rete non sia attorcigliato o piegato.
- FORBICI SOLO PER ANIMALI: Questo apparecchio è concepito solo per tagliare i peli.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

QUESTO APPARECCHIO È DESTINATO ALL'USO DOMESTICO

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Se l'unità non funziona, verificare quanto segue prima di richiederne la riparazione:

1. Controllare la presa di corrente collegando un altro apparecchio.
2. Assicurarsi che la presa non sia semplicemente collegata a un interruttore della luce che toglie la corrente alla presa quando si spengono le luci.
3. Se l'impianto elettrico è collegato a un interruttore di alimentazione generale, si consiglia di scollegare l'apparecchio dal caricabatteria quando l'interruttore principale è spento.
4. Se l'unità non si avvia, accenderla (ON - I) e muovere o spingere manualmente le lame. (L'olio potrebbe essersi asciugato, causando il blocco temporaneo delle lame).



Questo marchio indica che questo prodotto non va smaltito insieme ai rifiuti domestici in tutta l'UE. Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute umana causati dallo smaltimento dei rifiuti incontrollato, riciclare il prodotto in maniera responsabile per favorire il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per restituire il dispositivo usato, si prega di utilizzare i sistemi di invio e raccolta o di rivolgersi al rivenditore presso cui è stato acquistato il prodotto. Il prodotto verrà da loro smaltito in modo sicuro per l'ambiente.

es

Español

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Al usar un dispositivo eléctrico, deben seguirse precauciones básicas en todo momento. Entre ellas se encuentran las siguientes:

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR ESTE APARATO

PELIGRO

Para reducir el riesgo de lesiones y muerte por descarga eléctrica:

- ¡Peligro! ¡Inflamable! Nunca debe rociarse el aparato con productos en aerosol clasificados como inflamables.
- No tocar un dispositivo que se ha caído al agua. Desconectarlo inmediatamente de la toma.
- No usar al bañarse ni dentro de una ducha.
- No colocar ni almacenar el dispositivo en un lugar donde pueda caerse en o ser jalado hacia una bañera o un lavabo.
- No colocar ni dejar caer en agua u otro líquido.
- Este dispositivo debe desconectarse siempre desde la toma eléctrica inmediatamente después de usarlo.
- Desconectar este dispositivo antes de limpiarlo.

ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de quemaduras, incendios, descargas eléctricas o lesiones personales:

- Siempre que se cuente con la supervisión o instrucción adecuadas a cargo de una persona responsable de la seguridad que explique el uso seguro del dis-

positivo y los peligros que conlleva, este dispositivo puede ser operado por niños desde 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales disminuidas, o que carezcan de la experiencia y el conocimiento necesarios. Se deberá vigilar a los niños para garantizar que no jueguen con el aparato. La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben estar a cargo de niños sin supervisión.

- Mantener seco el dispositivo. Es esencial evitar que el equipo eléctrico entre en contacto con agua u otros líquidos.
- Si está dañado el cable de alimentación, debe ser reemplazado por el fabricante, el agente de servicio o personas con calificaciones similares para evitar riesgos.
- No triturar, desmontar, calentar por encima de 100 °C ni incinerar este dispositivo debido al riesgo de incendios, explosiones o quemaduras.
- Nunca use este aparato si presenta daños en el cable o el enchufe, cuando no funcione correctamente, después de dejarlo caer o de que sufra daños, ni después de sumergirlo en agua. Lleve el aparato a un centro de servicio para que lo examinen y reparen.
- Usar este dispositivo solo de la manera prevista y según lo descrito en este manual. No usar accesorios no especificados por el fabricante.
- Nunca debe dejarse un aparato enchufado sin atención.
- Jamás dejar caer ni insertar ningún objeto en una de las aberturas.
- No usar este dispositivo con cuchillas o accesorios dañados o rotos, ya que pueden producirse lesiones faciales.
- Durante el uso, no colocar ni dejar el dispositivo en un lugar donde pueda sufrir daños de animales ni exponerlo a la intemperie.
- No use el aparato en exteriores, ni cuando se estén usando productos en aerosol (spray).
- Utilice sólo corriente alterna para alimentar el aparato con la tensión nominal especificada en el mismo.
- No sujeté el aparato por el cable de red. Para desconectarlo de la red eléctrica tire siempre de la clavija y no del cable o del aparato.
- No enrolle el cable alrededor del aparato.
- Mantenga el aparato y el cable de red alejados de superficies calientes.
- No guarde el aparato con el cable de red retorcido o doblado.

SÓLO PARA RECORTADORAS PARA MASCOTAS: Este aparato está diseñado únicamente para fines de recorte.

CONSERVAR ESTAS INSTRUCCIONES

ESTE APARATO ES ÚNICAMENTE PARA USO DOMÉSTICO

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si el aparato no se carga, revise lo siguiente antes de enviarlo a reparar:

1. Revise la corriente del tomacorriente enchufando otro dispositivo.
2. Asegúrese de que el tomacorriente no esté conectado a un interruptor de luz que apague el tomacorriente cuando se apagan las luces.
3. Si recibe corriente a través de un interruptor maestro, le recomendamos desconectar el aparato del cargador cuando el interruptor maestro esté apagado.
4. Si el aparato no funciona, coloque la unidad en posición "ON - I" y pellizque o empuje las cuchillas manualmente. (Puede haber aceite seco entre las cuchillas, así que pueden haberse pegado temporalmente).



Esta marca indica que este producto no se debe desechar junto a otros desechos domésticos en la UE. Para evitar un posible daño al medioambiente o a la salud de los seres humanos a causa de la eliminación no controlada de los desechos, reciclelo de manera responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver su dispositivo usado, utilice los sistemas de devolución y recolección o comuníquese con la tienda donde compró el producto. Pueden recibir este producto y realizar un reciclado seguro para el medioambiente.

pt Português

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTE

Ao utilizar um aparelho elétrico, devem ser sempre tomadas precauções básicas, incluindo as seguintes:
LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DE USAR ESTE APARELHO

PERIGO

Para reduzir o risco de ferimentos ou morte por choque elétrico:

- Perigo! Inflamável! Nunca deve ser utilizado um aerossol (spray) classificado como inflamável no aparelho.

- Não apanhe um aparelho que tenha caído na água. Desligue-o imediatamente da tomada.
- Não utilize este aparelho na banheira ou no duche.
- Não coloque nem arrume este aparelho onde possa cair ou ser puxado para uma banheira ou lava-louça.
- Não coloque este aparelho nem o deixe cair em água ou noutro líquido.
- Desligue sempre este aparelho da tomada elétrica imediatamente após a utilização.
- Desligue sempre este aparelho antes de proceder à sua limpeza.

ATENÇÃO

Para reduzir o risco de queimaduras, incêndio, choque elétrico ou ferimentos pessoais:

- Este aparelho pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos de idade e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou sem experiência e conhecimentos, desde que sujeitas a supervisão ou tenham recebido instruções, por parte da pessoa responsável pela sua segurança, relativamente à utilização do aparelho de forma segura e que comprehendam os perigos envolvidos. As crianças devem

supervisionadas para garantir que elas não brincam com o aparelho. A limpeza e a manutenção pelo utilizador não devem ser realizadas por crianças sem supervisão.

- Mantenha o aparelho seco. É essencial evitar que equipamento elétrico entre em contacto com água ou outros líquidos.
- Nunca opere o aparelho se o cabo ou a tomada estiverem danificados, se ele não estiver funcionando corretamente, após uma queda ou dano nem após ele cair na água.

• Não esmague, não desmonte, não aqueça acima de 100 °C nem incinere o aparelho, devido ao risco de incêndio, explosão ou queimaduras.

• Nunca opere este aparelho se houver danos no cabo ou no plugue, quando ele não estiver funcionando corretamente, após haver sofrido queda ou dano ou após ter sido mergulhado em água. Retorne o aparelho à central de assistência para exame e reparo.

• Utilize este aparelho unicamente para o fim a que se destina, conforme descrito neste manual. Não utilize acessórios não especificados pelo fabricante.

• Nunca deixe um aparelho sem supervisão quando estiver conectado à alimentação.

• Nunca deixa cair nem insira nenhum objeto em qualquer abertura.

• Não utilize este aparelho com uma lâmina ou um acessório partido ou danificado, a fim de evitar o risco de ferimentos faciais.

• Durante a utilização, não coloque nem deixe o aparelho onde possa estar sujeito a danos por um animal ou exposto às condições atmosféricas.

• Não o use em ambientes externos nem enquanto estiver usando aerossóis (sprays).

• Utilizar o aparelho exclusivamente com corrente alternada com a tensão indicada na placa de características.

• Não carregue o aparelho pelo cabo de alimentação e, ao desconectar o aparelho da alimentação, puxe sempre o plugue, e nunca o cabo de alimentação ou o aparelho em si.

• Não enrolar o cabo elétrico à volta do aparelho.

• Manter o cabo elétrico e o aparelho à distância de superfícies quentes.

• Não guardar o aparelho com o cabo elétrico torcido ou dobrado.

PARA APARADORES DE ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO APENAS: Este produto deve ser utilizado apenas para aparar.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

ESTE APARELHO FOI PROJETADO APENAS PARA USO RESIDENCIAL

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Se o aparelho não estiver funcionando, verifique o seguinte antes de levá-lo para reparos:

1. Verifique a corrente elétrica da tomada conectando outro aparelho.
2. Assegure-se de que a tomada simplesmente não esteja conectada a um interruptor de luz que bloquee a energia elétrica na tomada ao desligar as luzes.
3. Se a eletricidade estiver conectada a um interruptor de energia principal, é recomendável desconectar o aparelho do carregador quando o interruptor principal estiver desligado.
4. Se o aparelho não estiver funcionando, coloque a unidade na posição "LIGADA - I" e puxe ou empurre as lâminas manualmente. (O óleo pode ter secado entre as lâminas e por isso elas podem estar temporariamente presasumas às outras).



Esta marcação indica que este produto não deve ser descartado com o lixo doméstico em toda a União Europeia. Para evitar possíveis danos ao meio ambiente ou à saúde humana em decorrência do descarte do lixo não controle, recicle-o de forma responsável para promover a reutilização dos recursos materiais. Para devolver seu dispositivo usado, use os sistemas de devolução e coleta ou entre em contato com o revendedor. Eles podem fazer a reciclagem ambientalmente segura do produto.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Bij het gebruiken van een elektrisch apparaat, dienen de volgende voorzorgsmaatregels in acht genomen te worden:

LEES ALLE INSTRUCTIES VOOR U DIT APPARAAT GAAT GEBRUIKEN

GEVAARLIJK

Voor het reduceren van het risico op letsel of de dood door een elektrische schok:

-  Gevaarlijk! Ontvlambaar! Spuit het apparaat nooit in met aerosolproducten (sprays) die als ontvlambaar zijn gekenmerkt.
- Een in het water gevallen elektrisch apparaat mag in geen geval worden aangeraakt. Trek meteen de stekker uit het stopcontact.
- Niet in bad of onder de douche te gebruiken.
- Leg het apparaat niet op een plaats van waar het in de wasbak of badkuip kan vallen.
- Vermijd het contact van elektrische apparatuur met water en andere vloeistoffen.
- Haal de stekker onmiddellijk uit het stopcontact na ieder gebruik.
- Haal de stekker uit het stopcontact alvorens het apparaat te reinigen.

WAARSCHUWING

Neem de volgende richtlijnen in acht om brand, elektrische schokken of persoonlijk letsel te verminderen:

- Dit apparaat is niet bestemd voor gebruik door personen (incl. kinderen van 8 jaar en ouder) met beperkte lichamelijke, zintuigelijke of mentale vaardigheden of met onvoldoende ervaring of kennis, tenzij zij onder toezicht staan van of aan hen instructies m.b.t. het gebruik van het apparaat zijn gegeven door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Kinderen dienen onder toezicht te staan om zeker te stellen dat ze niet met het apparaat spelen. Het reinigen en onderhoud mag uitsluitend door kinderen gedaan worden onder toezicht van een volwassene.
- Houd het apparaat droog. Voorkom dat elektronische apparatuur in contact komt met water of andere vloeistoffen.
- Als het electriciteitssnoer beschadigd is, dient deze vervangen te worden door de fabrikant, een servicepartner of een gelijkwaardig gekwalificeerd persoon, om gevaarlijke situaties te vermijden.

• Om het gevaar op brand, brandwonden en explosies te verminderen, dit apparaat niet vernietigen, uit

elkaar halen of verhitten tot een temperatuur boven 100°C (212°F).

- Bedien dit apparaat nooit in geval als het snoer of de stekker beschadigd zijn, wanneer het niet goed werkt, wanneer het is gevallen of beschadigt, of nadat het in water is gevallen. Breng het in zo'n geval terug naar een servicecentrum voor inspectie en reparatie.
- Gebruik dit apparaat uitsluitend voor de doeleinden zoals beschreven in deze gebruiksaanwijzing. Gebruik geen opzetstukken die niet door de fabrikant zijn meegeleverd.
- Een apparaat mag nooit zonder toezicht worden achtergelaten als het aanstaat.
- Gooi of stop nooit voorwerpen in een opening van het apparaat.
- Voorkom letsel: gebruik het apparaat nooit wanneer het snijblad beschadigd is.
- Zorg ervoor dat dit apparaat tijdens gebruik niet beschadigd kan worden door een huisdier. Stel het ook niet bloot aan weersinvloeden.
- Gebruik het niet buiten en niet op momenten waarop spray wordt gebruikt.
- Gebruik het apparaat uitsluitend op wisselstroom met de op het typeplaatje aangegeven spanning.
- Draag het apparaat niet aan het netsnoer en trek om het van het stroomnet te scheiden altijd aan de stekker en niet aan de kabel of aan het apparaat.
- Wikkel het snoer niet om het apparaat.
- Het netsnoer en het apparaat moeten uit de buurt van hete oppervlakken worden gehouden.
- Het apparaat mag niet met een verdraaid of geknikt snoer worden bewaard.

UITSLUITEND VOOR HUISDIERTONDEUSES: Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor scheerdoeleinden.

BEWAAR DEZE GEBRUIKSAANWIJZING

DIT APPARAAT IS BEDOELD VOOR HUISHOUDELIJK GEBRUIK

PROBLEMEN OPLOSSEN

Als het apparaat niet in gebruik is, controleer dan op het volgende voordat u het terugstuurt ter reparatie:

1. Controleer of het stopcontact werkt door een ander apparaat aan te sluiten.
2. Controleer of het stopcontact wellicht is aangesloten op een lichtschakelaar die de stroom afsluit wanneer de lichten uitgedaan worden.
3. Als uw elektriciteitsnetwerk aangesloten is op een hoofdschakelaar, raden we aan om het apparaat van de oplader af te halen wanneer de hoofdschakelaar wordt omgezet.
4. Als het apparaat niet aanstaat, zet het dan in de stand "ON - I" en duw tegen de snijmessen. (Het kan zijn dat er opgedroogde olie tussen de bladen zit die ze aan elkaar plakt).



Deze markering geeft aan dat dit product binnen de EU niet met ander huishoudafval mag worden weggegooid. Om schade aan het milieu of gezondheid van mensen door het ongecontroleerde wegwerpen van afval te vermijden, moet het op verantwoorde manier worden gerecycled om duurzaam hergebruik van materiaalbronnen te stimuleren. Om uw gebruikte apparaat te retourneren, gebruik u de retournerings- en inzamelingssystemen of neemt u contact op met de verkoper bij wie het product is gekocht. Zij kunnen dit product voor milieuvriendelijk recyclen terugnemen.



Hrvatski

VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE

Kada koristite električni aparat, nužno je pridržavati se osnovnih mjera predostrožnosti, uključujući sljedeće:
PROCITAJTE SVE UPUTE PRIJE UPORABE OVOG APARATA

OPASNOST

Da biste smanjili opasnost od ozljede ili smrti uslijed električnog udara:



• Opasnost! Zapaljivo! Uređaj se nikada ne smije poprskati aerosolnim (sprej) proizvodima koji su klasificirani kao zapaljivi.

- Ne posežite za aparatom koji je pao u vodu. Isključite odmah iz utičnice.
- Ne koristite dok se kupate ili tuširate.
- Ne stavlјajte niti držite aparat tamo gdje može pasti ili biti povučen u kadu ili umivaonik.
- Nemojte stavlјati niti ispuštać u vodu ili drugu tekućinu.
- Uvijek isključite uređaj iz električne utičnice odmah nakon upotrebe.
- Isključite ovaj aparat prije čišćenja.

UPOZORENJE

Kako biste smanjili rizik od opeklina, strujnog udara ili ozljeda osoba:

- Ovaj aparat mogu koristiti djeca u dobi od 8 godina i starija, te osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima, ili nedostatkom iskustva i znanja ako ih nadzire ili ih je uputila u rukovanje osoba odgovorna za njihovu sigurnost, u svezi s korištenjem aparatna na siguran način i ako razumiju uključene opasnosti. Djeca trebaju biti pod nadzorom kako se ne bi igrala s aparatom. Čišćenje i korisničko održavanje ne smiju obavljati djeca bez nadzora.
- Držite aparat suh. Od suštinskog je značaja da se spriječi da električna oprema dođe u dodir s vodom ili drugim tekućinama.
- Ako je kabel za napajanje oštećen, moraju ga zamijeniti proizvođač, njegov serviser ili slično kvalificirane osobe kako bi se izbjegla opasnost.
- Nemojte lomiti, rastavljati i zagrijavati iznad 100°C (212°F) niti spaljivati aparat uslijed opasnosti od požara, eksplozije ili opeklina.
- Nikada ne koristite ovaj aparat kada ima oštećen kabel ili utikač, kada ne radi kako treba, nakon pada ili oštećenja, ili nakon što je ispušten u vodu. Vratite aparat servisnom centru radi pregleda i popravka.
- Koristite ovaj aparat samo u svrhe koje su predviđene u ovom priručniku. Ne koristite dodatke koje nije naveo proizvođač.
- Uredaj se nikada ne smije ostaviti bez nadzora kada je uključen u struju.
- Nikada ne bacajte niti ubacujte bilo kakve predmete u bilo koji otvor.
- Ne koristite ovaj aparat s oštećenom ili slomljenom ostricom ili dodatkom, jer to može dovesti do ozljeda na licu.
- Tijekom uporabe ne stavlјajte niti ostavljajte aparat tamo gdje se očekuje da će biti izložen oštećenju od strane životinja ili izložen vremenskim uvjetima.
- Ne koristite na otvorenom prostoru niti rukujte njim dok se koriste proizvodi s aerosolom (sprej).
- Uredaj smije raditi samo s izmjeničnom strujom i s naponom navedenim na tipskoj pločici.
- Nemojte nositi uređaj držići ga za kabel za napajanje, kada isključujete uređaj iz električne mreže, uvijek povucite utikač prije nego kabel ili uređaj.
- Nemojte namatati kabel za napajanje oko uređaja.

- Držite kabel za napajanje i uredaj dalje od zagrijanih površina.
 - Uverite se da kabel za napajanje nije presavijen ili zgnjećen pri skladištenju.
- SAMO ZA APARATE ZA ŠIŠANJE ZA KUĆNE LJUBIMCE Ovaj aparat je namijenjen samo u svrhe podrezivanja.

SAČUVAJTE OVE UPUTE

OVAJ JE APARAT NAMIJENJEN SAMO ZA UPORABU U KUĆANSTVU

RJEŠAVANJE PROBLEMA

Ako uredaj nije u operativnom stanju, provjerite sljedeće prije nego što ga vratite na popravku:

1. Provjerite napon na izlazu tako što ćete uključiti drugi aparat.
2. Uverite se da utičnica jednostavno nije priključena na prekidač za svjetlo koji isključuje struju kada se svjetla ugase.
3. Ako je vaša struja priključena na glavni prekidač za napajanje, predlažemo da se aparat isključi iz punjača kad god je glavni prekidač isključen.
4. Ako uredaj ne radi, podesite uredaj na "UKLJ - I" i rukom uštinite ili pritisnite oštice. (Ulje se možda osušilo između oštice, tako mogu biti privremeno stisnute jedna uz drugu.)



Ova oznaka ukazuje na to da ovaj proizvod ne treba zbrinjavati zajedno s ostalim kućanskim otpadom u cijeloj EU. Kako bi se spriječila moguća šteta po okoliš ili ljudsko zdravlje zbog nekontroliranog zbrinjavanja otpada, reciklirajte ga odgovorno kako bi se promovirala održiva uporaba materijalnih resursa. Za vraćanje iskorištenog aparat-a, koristite sustave za vraćanje i sakupljanje, ili se obratite prodavaču gdje je proizvod kupljen. Oni mogu uzeti ovaj proizvod radi sigurnog recikliranja.

sr Srpski

VAŽNA UPUTSTVA ZA BEZBEDNOST

Prilikom upotrebe električnih aparata, neophodno je pridržavati se osnovnih mera opreza, uključujući sledeće:

PROČITAJTE SVA UPUTSTVA PRE UPOTREBE OVOG APARATA

OPASNOST

Da biste smanjili opasnost od povrede ili smrti usled električnog udara:

- Opasnost! Zapaljivo! Uredaj nikada ne sme da se poprska aerosolnim (sprej) proizvodima klasifikovanim kao zapaljivim.

- Ne posežite za aparatom koji je pao u vodu. Isključite odmah iz utičnice.
- Ne koristite dok se kupate ili tuširate.
- Ne stavljajte niti držite aparat tamo gde može da padne ili da bude povučen u kadu ili umivaonik.
- Nemojte stavljati niti ispuštati u vodu ili drugu tečnost.
- Uvek isključite uredaj iz električne utičnice odmah posle upotrebe.
- Isključite ovaj aparat pre čišćenja.

UPOZORENJE

Da biste smanjili rizik od opeketina, strujnog udara ili povreda osoba:

- Ovaj aparat mogu da koriste deca uzrasta od 8 godina i starija, i osobe sa smanjenim fizičkim, čulnim ili mentalnim sposobnostima, ili nedostatkom iskustva i znanja ako ih nadzire ili ih je uputila u rukovanje osoba odgovorna za njihovu bezbednost, u vezi s korišćenjem aparata na bezbedan način i ako razumeju uključene opasnosti. Deca treba da budu pod nadzorom da se ne bi igrala s aparatom. Čišćenje i korisničko održavanje ne smeju da obavljaju deca bez nadzora.
- Držite aparat suv. Od suštinskog je značaja da se spreči da električna oprema dođe u dodir sa vodom ili drugim tečnostima.
- Ako je kabl za napajanje oštećen, moraju da ga zamene proizvođač, njegov serviser ili slično kvalifikovane osobe da bi se izbegla opasnost.

- Nemojte lomiti, rastavljati i zagrevati iznad 100°C (212°F), niti spaljivati aparat zbog opasnosti od požara, eksplozije ili opeketina.
- Nikada ne koristite ovaj aparat kada ima oštećen kabl ili utikač, kada ne radi kako treba, nakon pada ili oštećenja, ili nakon što je ispušten u vodu. Vratite aparat servisnom centru radi pregleda i popravke.
- Koristite ovaj aparat samo u svrhe koje su predviđene u ovom priručniku. Ne koristite dodatke koje nije navelo proizvođač.
- Uredaj nikada ne smete da ostavi bez nadzora kada je uključen u struju.
- Nikada ne bacajte niti ubacujte bilo kakve predmete u bilo koji otvor.
- Ne koristite ovaj aparat s oštećenom ili slomljenom oštrom ili dodatkom, jer to može da dovede do povreda na licu.
- Tokom upotrebe ne stavljajte niti ostavljajte aparat tamo gde se očekuje da će biti izložen oštećenju od strane životinja ili izložen vremenskim uslovima.
- Ne koristite na otvorenom prostoru niti rukujte njim dok se koriste proizvodi s aerosolom (sprej).
- Uredaj sme da radi samo sa naizmeničnom strujom i sa naponom navedenim na tipskoj pločici.
- Nemojte nositi uređaj za kabl za napajanje, kada isključujete uređaj iz električne mreže, uvek povucite utikač pre nego kabl ili uređaj.
- Nemojte namotavati kabl za napajanje oko uređaja.
- Držite kabl za napajanje i uređaj dalje od vrućih površina.
- Uverite se da kabl za napajanje nije presavijen ili zgnjećen pri skladištenju.

SAMO ZA MAŠINICE ZA ŠIŠANJE ZA KUĆNE LJUBIMCE Ovaj je aparat namenjen samo u svrhe podrezivanja.

SAČUVAJTE OVA UPUTSTVA OVAJ APARAT JE NAMENJEN SAMO ZA UPOTREBU U DOMAĆINSTVU

REŠAVANJE PROBLEMA

Ako uređaj nije u operativnom stanju, proverite sledeće pre nego što ga vratite na popravku:

1. Proverite napon na izlazu tako što ćete uključiti drugi aparat.
2. Uverite se da li utičnica jednostavno nije priključena na prekidač za svetlo koji isključuje struju kada se

svetla ugase.

3. Ako je vaša struja priključena na glavni prekidač za napajanje, predlažemo da se aparat isključi iz punjača kad god je glavni prekidač isključen.

4. Ako uređaj ne radi, podesite uređaj na "UKLJ - I" i rukom uštítitne ili pritisnite sečiva. (Ulije se možda osušilo između sečiva, tako mogu biti privremeno stisnuta jedno uz drugo.)



Ova oznaka ukazuje na to da ovaj proizvod ne treba odlagati zajedno s ostalim kućnim otpadom u celoj EU. Da bi se sprečila moguća šteta po životnu sredinu ili ljudsko zdravlje zbog nekontrolisanog odlaganja otpada, reciklirajte ga odgovorno da bi se promovisala održiva upotreba materijalnih resursa. Da biste vratili iskorisceni aparat, koristite sisteme za vraćanje i sakupljanje, ili se obratite prodavcu gde je proizvod kupljen. Oni mogu da uzmu ovaj proizvod radi bezbednog recikliranja.

lt Lietuvių

SVARBŪS SAUGOS NURODYMAI

Naudojant elektrinių įrenginių visada reikėtų laikytis pagrindinių saugumo priemonių, išskaitant nurodytas toliau:
PRIEŠ NAUDODAMASI PERSKAITYKITE VISAS INSTRUKCIJAS IR SAUGUMO NURODYMUS

PAVOJUS

Kad sumažėtų rizika nukentėti ar žuti nuo elektros smūgio:



- Pavojus! Degus! Prietaiso niekada negalima purkšti aerozoliniais produktais (purškikliais), kurie klasifikuojami kaip degūs.

- Neimkite į vandenį įkritusio įrenginio. Nedelsdami ištraukite kištuką iš elektros lizdo.
- Nenaudokite maudydamiesi vonioje arba duše.
- Įrenginio nedékite arba nelaikykite ten, kur jis gali įkristi arba būti įmestas į vonią arba prastuvą.
- Nedékite ir nemeskite į vandenį arba kitą skystį.
- Nedelsdami išjunkite ši prietaisą iš elektros tinklo po naudojimo.
- Prieš valydamis visada ištraukite įrenginio kištuką iš elektros lizdo.

ĮSPĖJIMAS

Kad nekiltų rizika nudegti, sukelti gaisrą, gauti elektros smūgį arba susižeisti:

- Ši prietaisą gali naudoti vaikai nuo 8 metų ir vyresnio amžiaus asmenys, turintys fizinių, jutiminių ar psichinių sutrikimų ar neturintys patirties ir žinių tik tada, jei už saugą atsakingi asmenys juos prižiūri ar instruktuoja apie prietaiso naudojimą ir jie supranta galimus pavojus. Vaikus reikėtų prižiūrėti, kad jie nežaistų su prietaisu.

Neprižiūrimi vaikai neturėtų valyti ar taisyti šio prietaiso.

- Laikykite gaminj sausai. Būtina SAUGOTI elektros įranga, kad ji nesusiliestų su vandeniu arba kitu skysčiu.
- Jei pažeidžiamas maitinimo laidas, jį leidžiama keisti tik gamintojui, gamintojo klientų aptarnavimo atstovui arba panašios kvalifikacijos asmeniui, antraip gali kilti pavojus.

- Irenginio nelaužykite, neišrinkite, nekaitinkite iki aukštesnės kaip 100 °C (212 °F) temperatūros arba nedeginkite, nes gali kilti gaisro, sprogimo arba nudegimo rizika.
- Niekad nenaudokite irenginį, jei jo laidas arba kištukas pažeistas, jis netinkamai veikia, buvo išmestas arba sugadintas ar jamestas į vandenį. Grąžinkite irenginį į klientų aptarnavimo centrą, kad jį ištirytų ir pataisytų.
- Irenginį naudokite tik šiame vadove nurodytomis paskirtims. Nenaudokite gamintojo nerekomenduojamų priekų.
- Niekad nepalikite jį Jungtoje į elektros lizdą irenginio be priežiūros.
- Niekada nejmeskite ir nekiškite jokių objektų į jokias irenginio angas.
- Nenaudokite šio prietaiso, jei jo ašmenys pažeisti arba sulūžę, kadangi galite susižeisti veidą.
- Naudodamiesi irenginiu, jo nedekite arba nepalikite ten, kur jis gali pažeisti gyvūnai arba gamtos stichijos.
- Nenaudokite irenginio ne patalpoje arba patalpoje, kuriuo naudojami aerozoliniai (purškiami) produktai arba leidžiamas deguonis.
- Naudokite prietaisą tik atsižvelgdami į techninių duomenų plokštéléje nurodytą kintamają elektros srovę ir įtamprą.
- Neneškite prietaiso už maitinimo laidą ir atjungdami prietaisą nuo elektros tinklo visada traukite už prietaiso kištuką, o ne laidą.
- Nevyniokite maitinimo laido aplink prietaisą.
- Laidą laikykite atokiau nuo šildomų paviršių.
- išsitinkinkite, kad laikant maitinimo laidas nėra susuktas arba sulenktas.

TIK AUGINTINIŲ PLAUKŲ KIRPMO MAŠINÉLEMS: šis prietaisas skirtas tik plaukams kirpti.

SAUGOKITE ŠIAS INSTRUKCIJAS

SIS IRENGINYS SKIRTAS BUITINIAM NAUDOJIMUI

PROBLEMŲ SPRENDIMAS

Jei prietaisas neveikia, patikrinkite toliau aprašytus sprendimus prieš atiduodami remontuoti:

1. Patikrinkite lizdo įtampą prijungdami kitą prietaisą.
2. Išsitinkinkite, kad lizdas nėra prijungtas prie šviesos jungiklio, kuris išjungia lizdo maitinimą, kai išjungtos šviesos.
3. Jei jūsų elektros tiekimas prijungtas prie pagrindinio maitinimo jungiklio, rekomenduojame atjungti prietaisą nuo jukroviklio, kai pagrindinis jungiklis išjungtas.
4. Jei prietaisas neveikia, ižunkite (ON - I) irenginį ir suspauskite arba pastumkite ašmenis ranka. (Tarp ašmenų esanti alyva gali būti išdžiūvusi ir jie gali būti laikinai užstrigę.)



Šis ženklas nurodo, kad ES šalyse šio produkto negalima utilizuoti su kitomis būtinėmis atliekomis. Kad nekontroluojamas atlieku šalinimas nekenktų aplinkai arba žmonių sveikatai, ir enginį utilizuokite atsakingai, kad prisdėtumėte prie tvaraus materialinių išteklių perdirbimo. Norédami grąžinti panaudotą irenginį, naudokite grąžinimo ir surinkimo sistemas arba susisiekitė su pardavėju, iš kurio išsigijote produkta. Pardavėjas gali grąžinti irenginį, kad jis būtų perdirbtas siekiant tausoti aplinką.

VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Ved brug af elektriske apparater skal grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger altid træffes, herunder følgende:

LÆS ALLE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER, INDEN DU BRUGER DETTE APPARAT

FARE

For at reducere risikoen for elektrisk stød:



- Eksplorationsfare! Spray aldrig produktet med aerosol-(spray-)produkter, som er mærket som antændelige, og brug det aldrig i omgivelser, hvor der frigøres ilt.

- Tag ikke fat i et apparat, der er faldet ned i noget vand. Tag straks stikket ud af stikkontakten.
- Brug ikke apparatet, mens du er i bad.
- Anbring eller opbevar ikke apparatet, hvor det kan falde ned eller blive trukket ned i et badekar eller en vask.
- Anbring eller tab ikke apparatet ned i vand eller anden væske.
- Fjern apparatets stik fra stikkontakten, når du er færdig med at bruge det.
- Fjern apparatets stik fra stikkontakten, inden det rengøres.

ADVARSEL

For at mindske risikoen for forbrændinger, brand, elektrisk stød eller personskade:

- Dette apparat kan anvendes af børn på 8 år og derover samt af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed holder dem under opsyn eller har givet dem vejledning i at bruge apparatet på en sikker måde, og de forstår de dermed forbundne risici. Børn bør være under opsyn af voksne for at sikre, at de ikke leger med apparatet. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn, medmindre det sker under opsyn.
- Apparatet skal holdes tørt. Det er vigtigt at forhindre, at elektrisk udstyr kommer i kontakt med vand eller andre væsker.
- Hvis strømforsyningssledningen er beskadiget, skal den udskiftes af producenten, dennes service-repræsentant eller tilsvarende kvalificerede personer for at undgå fare.

- Undgå at knuse, demontere, opvarme til over 100 °C eller brænde apparatet for at undgå risikoen for brand, ekslosion eller forbraændinger.
- Anvend aldrig apparatet når det har en beskadiget ledning eller stik, når det ikke fungerer efter hensigten, når det har været tabt eller beskadiget, eller efter at det har været tabt i vand. Send apparatet tilbage til et servicecenter for undersøgelse og reparation.
- Brug kun dette apparat til den påtænkte anvendelse som beskrevet i denne vejledning. Brug ikke tilbehør, som ikke er angivet af producenten.
- Et apparat må aldrig efterlades uden opsyn, når det er tilsluttet stikkontakten.
- Tab eller isæt aldrig genstande i åbningerne.
- Brug ikke dette apparat med en beskadiget eller ødelagt klinge eller tilbehør, da det kan resultere i ansigtsskader.
- Under brug må apparatet ikke anbringes eller efterlades, hvor det muligvis kan blive beskadiget af dyr, eller hvor det er utsat for vind og vejr.
- Må ikke anvendes udendørs, eller mens der bruges aerosolprodukter (spray).
- Brug kun apparatet med en vekselstrøm og med den angivne spænding.
- Undlad at bære apparatet med netledningen, og tag altid stikket ud af kablet eller apparatet, når du afbryder apparatet fra stikkontakten.
- Drej ikke ledningen omkring apparatet.
- Hold netledningen og apparatet væk fra varme overflader.
- Sorg for, at netledningen ikke er vredet eller kinket, når det opbevares.

KUN FOR DYRETRIMMERE: Dette apparat er udelukkende beregnet til trimning.

GEM DISSE INSTRUKTIONER

DETTE APPARAT ER BEREGNET TIL HJEMMEBRUG

FEJLFINDING

Hvis apparatet ikke fungerer, undersøges følgende, før det sendes til reparation:

1. Tjek om stikkontakten virker ved at sætte et andet apparat til.
2. Sørg for, at stikkontakten ikke bare er sat til en lyskontakt, som slår strømmen fra ved kontakten, når lysene er slukket.
3. Hvis din strømforsyning er forbundet til en hovedafbryder, foreslår vi, at du tager apparatet af opladeren, hver gang hovedafbryderen er slået fra.
4. Hvis apparatet ikke kører, drejes knappen til "ON -I" og skærerne spredes eller skubbes manuelt. (Olien kan være torret ud mellem skærerne, så de midlertidigt klister sammen.)



Denne markering betyder, at produktet ikke må bortskaffes sammen med husholdningsafald i EU. For at forhindre mulige skader på miljøet eller menneskers helbred som følge af ukontrolleret bortskaffelse af affald, skal det genbruges ansvarligt for at fremme bæredygtig genanvendelse af materielle ressourcer. For at aflevere dit brugte apparat skal du bruge retur- eller indsamlingsstelselene eller kontakte den forhandler, hvor du købte produktet. Denne tager imod produktet med henblik på sikker genbrug.

WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Podczas korzystania z urządzenia elektrycznego należy stosować podstawowe środki ostrożności, w tym następujące:

**ZAPOZNAĆ SIĘ Z WSZYSTKIMI INSTRUKCJAMI PRZED ROZPOCZĘCIEM
UŻYTKOWANIA (TEGO URZĄDZENI)**

NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń lub śmierci w wyniku porażenia prądem:

- Niebezpieczeństwo! Ryzyko zapłonu! Nigdy nie spryskiwać urządzenia produktami aerosolowymi (sprayami) oznaczonymi jako zapalne.
- Nie sięgaj po urządzenie, które wpadło do wody. Natychmiast wyjmij wtyczkę z gniazdka.
- Nie używaj urządzenia podczas kąpieli lub pod prysznicem.
- Nie umieszczaj ani nie przechowuj urządzenia w miejscu, z którego mogłoby ono spaść albo zostać sciągnięte do wanny lub umywalki.
- Nie umieszczaj urządzenia ani nie wrzucaj go do wody ani do innej cieczy.
- Zawsze odłączaj urządzenie od zasilania bezpośrednio po użyciu.
- Przed przystąpieniem do czyszczenia odłączaj urządzenie od zasilania.

OSTRZEŻENIE!

W celu uniknięcia ryzyka poparzeń, pożaru, porażenia prądem elektrycznym i obrażeń:

- Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz przez osoby o ograniczonych możliwościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych albo nieposiadające odpowiedniego doświadczenia lub wiedzy pod warunkiem, że są one nadzorowane albo zostały przeszkolone przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo w zakresie bezpiecznego użytkowania urządzenia i rozumieją związane z nim zagrożenia. Należy dopilnować, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem. Dzieci nie mogą czyścić ani konserwować urządzenia bez nadzoru.
- Utrzymuj urządzenie w stanie suchym. Zawsze chrón urządzenie elektryczne przed kontaktem z wodą lub innymi cieczami.
- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, aby uniknąć

niebezpieczeństwa musi zostać on wymieniony przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub osobę o podobnych kwalifikacjach.

- W celu uniknięcia ryzyka pożaru, wybuchu lub poparzeń nie zgniataj, nie demontuj, nie podgrzewaj do temperatury powyżej 100°C (212°F) ani nie pal urządzenie.
- Nigdy nie używać urządzenia, jeśli ma uszkodzony przewód lub wtyczkę lub jeśli nie działa prawidłowo, po jego uszkodzeniu lub upuszczeniu na ziemię lub do wody. Urządzenie należy wrócić do centrum serwisowego w celu sprawdzenia i naprawy.
- Urządzenia wolno używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem opisany w tej instrukcji. Nie używaj akcesoriów niewskazanych przez producenta.
- Urządzenia nie wolno pozostawiać bez nadzoru po podłączeniu do sieci.
- Nie upuszczaj ani nie umieszczaj żadnego przedmiotu w otworze.
- Nie korzystaj z urządzenia, jeśli ostrze lub końcówka są uszkodzone bądź złamane, ponieważ może to spowodować obrażenia twarzy.
- Podczas użytkowania nie umieszczaj ani nie pozostawiaj urządzenia w miejscu, w którym mogłyby ono zostać uszkodzone przez zwierzęta ani w miejscu narażonym na działanie niekorzystnych warunków pogodowych.
- Nie używać urządzenia na zewnątrz ani nie używać go podczas stosowania produktów w aerosolu (sprayu).
- Eksplotować urządzenie podłączone wyłącznie do prądu zmiennego o napięciu podanym na tabliczce znamionowej
- Nie trzymać urządzenia za kabel sieciowy, a w celu odłączenia urządzenia od sieci zawsze ciągnąć za wtyczką, a nie za kabel ani urządzenie.
- Kabel sieciowy nie należy owijać wokół urządzenia.
- Kabel sieciowy oraz urządzenie trzymać z dala od gorących po-wierzchni.
- Urządzenia nie przechowywać z przekreślonym lub zagiętym kablem sieciowym.

MASZYNA WYŁĄCZNIE DO STRZYŻENIA ZWIERZĄT: To urządzenie zostało stworzone wyłącznie do trymowania.

ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE TO URZĄDZENIE JEST PRZEZNACZONE DO UŻYTKU DOMOWEGO

ROZWIAZYwanie problemów

Jeśli urządzenie nie działa, należy sprawdzić poniższe elementy przed oddaniem go do naprawy:

1. Sprawdzić gniazdko przez podłączenie do niego innego urządzenia.
2. Upewnić się, że gniazdko nie jest połączone z wyłącznikiem oświetlenia, który wyłącza zasilanie, gdy wyłączone jest światło.
3. Jeśli zasilanie jest połączone z wyłącznikiem głównym, sugerujemy, aby odłączyć urządzenie od ładowarki, gdy wyłącznik główny jest wyłączony.
4. Jeśli urządzenie nie działa, ustawić je w pozycji „ON - I” i ścisnąć lub popchnąć ostrza ręcznie. (Olej między ostrzami może zasychać, więc ostrza mogą ulegać tymczasowemu sklejaniu).



Znak ten wskazuje, że produkt nie powinien być wyrzucany razem z innymi odpadkami gospodarstwa domowego na terenie całej UE. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, należy postąpić odpowiedzialnie i przekazać produkt do recyklingu w celu promowania ponownego użycia zasobów materiałnych. Aby wrócić zużyty produkt, prosimy skorzystać z systemów przeznaczonych do zwracania i zbierania zużytego sprzętu lub skontaktować się ze sprzedawcą, u którego produkt został zakupiony. Produkt może zostać wtedy przekazany do ponownego przetworzenia w sposób bezpieczny dla środowiska.

ВАЖНЫЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

При использовании электрического устройства необходимо соблюдать базовые правила техники безопасности, включая перечисленные ниже.

ПЕРЕД ПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕКТРОПРИБОРОМ ИЗУЧИТЬ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ.

ОПАСНО!

Для снижения риска травмы или смерти в результате поражения электрическим током:

-  **Опасно! Опасность воспламенения! Не допускать попадания на прибор аэрозолей/спреев с пометкой «огнеопасно».**

- Если устройство упало в воду, не доставайте его. Немедленно отключите устройство от сети.
- Не используйте устройство во время мытья в ванне или в душе.
- Не храните и не кладите устройство в таком месте, где оно может упасть в ванну или раковину.
- Не кладите и не бросайте устройство в воду или другую жидкость.
- Сразу после завершения использования отключайте устройство от электрической сети.
- Всегда отключайте устройство от сети перед очисткой.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.

Чтобы снизить риск ожогов, возгорания, поражения электрическим током или травмы, следуйте перечисленным ниже инструкциям.

- Данное устройство может использоваться детьми старше 8 лет и лицами с ограниченными физическими, сенсорными либо умственными возможностями или недостаточными знаниями и опытом, если имеется контроль со стороны других лиц, ответственных за их безопасность, или даны понятные для пользователя инструкции относительно безопасного использования устройства и возможных факторов риска. Следите, чтобы дети не играли с устройством. Очистка и техническое обслуживание устройства не должны осуществляться детьми без контроля со стороны взрослых.

- Устройство должно оставаться сухим. Не допускайте контакта электрического устройства с водой или другими жидкостями.
- Если шнур питания поврежден, то во избежание

несчастных случаев он должен быть заменен производителем, сервисной службой или квалифицированным специалистом по ремонту.

- Во избежание возгорания, взрыва и ожогов запрещается раздавливать, разбирать и сжигать устройство, а также нагревать его выше 100 °C.
- Никогда не используйте прибор, если он имеет поврежденный шнур или вилку, если он не работает должным образом после падения или повреждения, или после того, как его уронили в воду. Верните прибор в сервисный центр для проведения осмотра и ремонта.
- Используйте устройство только по прямому назначению в соответствии с инструкциями в данном руководстве. Не используйте насадки, не указанные производителем.
- После подключения прибор не должен оставаться без присмотра.
- Запрещается бросать или вставлять какие-либо предметы в отверстия устройства.
- Не используйте данное устройство в случае повреждения лезвия или насадки, так как это может привести к травме лица.
- Во время использования не оставляйте устройство в таких местах, где оно может быть повреждено животными или подвергнуться воздействию неблагоприятных погодных условий.
- Не пользоваться электроприбором вне помещения, а также в местах использования аэрозолей (спреев).
- Подключайте прибор только к сети переменного тока с напряжением, указанным на табличке прибора.
- Не держите прибор за сетевой кабель при переноске; вынимая из розетки, тяните за вилку, а не за кабель или прибор.
- Не обматывайте сетевой кабель вокруг прибора.
- Не допускайте соприкосновения прибора и сетевого кабеля с горячими поверхностями.
- Не храните прибор с перекрученным или изогнутым сетевым кабелем.

ТОЛЬКО ДЛЯ МАШИНОК, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ДЛЯ СТРИЖКИ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ:
Данный прибор

СОХРАНЯЙТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ

**ДАННОЕ УСТРОЙСТВО ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ БЫТОВОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ**

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Если прибор не работает, до сдачи его в ремонт выполнить следующее:

1. Проверьте розетку, включив в нее другой прибор.
2. Убедитесь, что розетка не подсоединенена к выключателю освещения, который отключает подачу электропитания, когда выключен свет.
3. Если подача электричества контролируется главным выключателем электропитания, рекомендуется отсоединять устройство от зарядного устройства каждый раз, когда главный выключатель выключен.
4. Если прибор не функционирует, включить прибор (перевести выключатель в положение «ON - I») и пальцами руки растолкать ножи. (Ножи может временно заклинить при пересыхании масла между ними.)



Этот знак означает, что данное изделие не следует выбрасывать вместе с другими домашними отходами в пределах ЕС. Для того, чтобы предотвратить причинение вреда окружающей среде и здоровью людей в результате бесконтрольного удаления отходов, данное изделие необходимо надлежащим образом утилизировать, чтобы содействовать экологически рациональному повторному использованию материалов. Если вы хотите вернуть прибор, пожалуйста, используйте систему возврата и сбора или свяжитесь с розничным предприятием, у которого это изделие было приобретено. Оно может принять данное изделие для экологически безопасной повторной.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Όταν χρησιμοποιείτε μια ηλεκτρική συσκευή, να ακολουθείτε πάντα τις βασικές προφυλάξεις, συμπεριλαμβανομένων και των ακόλουθων:

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ

ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Για να μειωθεί ο κίνδυνος πρόκλησης σωματικής βλάβης ή θανάσιμου τραυματισμού λόγω ηλεκτροπληξίας:

- ❖ • Κίνδυνος! Εύφλεκτο! Ποτέ μην ψεκάζετε τη συσκευή με πριόντα αερολυμάτων (σπρέι) που χαρακτηρίζονται ως εύφλεκτα.

- Μην προσπαθείτε να πάσετε μια συσκευή που έχει πέσει μέσα στο νερό. Βγάλτε αμέσως την πρίζα.
- Να μην την χρησιμοποιείτε όταν κάνετε μπάνιο ή ντους.
- Να μην τοποθετείτε ή αποθηκεύετε τη συσκευή σε μέρη απ' όπου μπορεί να πέσει ή να τραβηγχτεί μέσα στη μπανιέρα ή στο νεροχύτη.
- Μην την τοποθετείτε ή τη ρίχνετε σε νερό ή σε άλλα υγρά.
- Βγάζετε πάντα τη συσκευή από την πρίζα μετά από τη χρήση.
- Βγάζετε την πρίζα της συσκευής πριν την καθαρίσετε.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Για να μειώσετε τον κίνδυνο εγκαυμάτων, ηλεκτροπληξίας ή τραυματισμού:

- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας από 8 ετών και άνω, και από άτομα με μειωμένη σωματική, αισθητηριακή ή νοητική ικανότητα ή χωρίς εμπειρία, όταν επιβλέπονται από κάποιον υπεύθυνο για την ασφάλειά τους, ο οποίος γνωρίζει την ασφαλή χρήση της συσκευής και αντιλαμβάνεται τους κινδύνους. Τα παιδιά πρέπει να βρίσκονται υπό επιβλεψη για να διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση της συσκευής δεν πρέπει να γίνεται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
- Διατηρείτε τη συσκευή στεγνή. Είναι σημαντικό να εμποδίζετε την επαφή του ηλεκτρικού εξοπλισμού με το νερό ή άλλα υγρά.
- Αν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει ζημιά, πρέπει

να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, από εξουσιοδοτημένο σέρβις ή από κατάλληλο προσωπικό, για να αποφύγετε πιθανούς κινδύνους.

- Μην χτυπάτε, αποσυναρμολογίετε, θερμαίνετε πάνω από τους 100°C ή καίτε τη συσκευή, λόγω κινδύνου φωτιάς, εκρήξης ή εγκαυμάτων.
- Αν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, από εξουσιοδοτημένο σέρβις ή από κατάλληλο προσωπικό, για να αποφύγετε πιθανούς κινδύνους.
- Μην θέτετε ποτέ σε λειτουργία αυτή τη συσκευή όταν έχει φθαρεί κάποιο καλώδιο ή βύσμα, όταν δεν λειτουργεί κανονικά, μετά από πώση ή φθορά, ή αφού έχει πέσει μέσα σε νερό. Επιστρέψτε τη συσκευή σε κάποιο κέντρο εξυπηρέτησης για να την εξετάσουν και να την επισκευάσουν.
- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο για την προβλεπόμενη χρήση όπως πειριγράφεται στο εγχειρίδιο. Μην χρησιμοποιείτε εξαρτήματα που δεν προδιαγράφει ο κατασκευαστής.
- Δεν πρέπει να απομακρύνεστε ποτέ από μια συσκευή όση ώρα είναι συνδεδεμένη σε ηλεκτρική πρίζα.
- Μην ρίχνετε ή ισιάσετε κανένα αντικείμενο σε καμία οπή.
- Μην χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή αν έχει κάποια σπασμένη ή χαλασμένη λεπίδα ή κάποιο άλλο εξάρτημα, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό στο πρόσωπο.
- Κατά τη χρήση, μην τοποθετείτε ή αφήνετε τη συσκευή σε μέρη που μπορεί να δεχτεί ζημιά από ζώα ή να εκτιθέται σε καιρικές συνθήκες.
- Η συσκευή δεν πρέπει να λειτουργεί σε εξωτερικούς χώρους ή σε χώρους όπου χρησιμοποιούνται προϊόντα σε μορφή αεροζόλ (σπρέι).
- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο εφόσον είναι συνδεδεμένη σε εναλλασσόμενο ρεύμα με την τάση που αναγράφεται στην πινακίδα τύπου.
- Μην μεταφέρετε τη συσκευή κρατώντας την από το καλώδιο τροφοδοσίας και για να την αποσυνδέσετε από το δίκτυο τροφοδοσίας τραβάτε το βύσμα και όχι το καλώδιο ή την ίδια τη συσκευή.
- Μην τύλιγετε το καλώδιο τροφοδοσίας γύρω από τη συσκευή.
- Κρατάτε το καλώδιο τροφοδοσίας και τη συσκευή μακριά από θερμές επιφάνειες.
- Μη φυλάσσετε τη συσκευή με στριμμένο ή τσακισμένο καλώδιο τροφοδοσίας.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΑΥΤΗ Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ

ANTIMΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Αν η συσκευή δεν λειτουργεί σωστά και προτού μας την επιστρέψετε για επισκευή, ελέγχετε τα εξής:

1. Ελέγχετε την παροχή ρεύματος της πρίζας συνδέοντας άλλη συσκευή.
2. Βεβαιωθείτε ότι η πρίζα δεν είναι συνδεδεμένη με διακόπτη φωτισμού ο οποίος διακόπτει την παροχή ρεύματος στην πρίζα όταν σβήνουν τα φώτα.
3. Εάν το ρεύμα σας προέρχεται από κεντρικό διακόπτη παροχής ρεύματος, προτείνουμε να αποσυνδέσετε την τη συσκευή από τον φορτιστή κάθε φορά που κλείνετε τον κεντρικό διακόπτη παροχής.
4. Αν η συσκευή δεν λειτουργεί, φέρτε τον διακόπτη της στη θέση «ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ - I» και τσιμπήστε ή στρώξτε τις λεπτίδες με τα δάχτυλά σας. (Ιως υπάρχει ξεραμένο λάδι ανάμεσα στις λεπτίδες με αποτέλεσμα να έχουν κολλήσει μεταξύ τους προσωρινά.)



Η παρόύσα σήμανση υποδεικνύει ότι το παρόν προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα στις χώρες της ΕΕ. Προς αποφυγή πιθανής βλάβης στο περιβάλλον ή στην ανθρώπινη υγεία από την ανεξέλεγκτη απόρριψη απορριμμάτων, παρακαλείσθε να το ανακυκλώσετε με υπεύθυνο τρόπο έτοις ώστε να προαγάγετε τη βιώσιμη ανακύκλωση των υλικών πώρων. Για να επιστρέψετε τη χρησιμοποιημένη συσκευή σας, χρησιμοποιήστε τα συστήματα επιστροφής και συλλογής ή να επικοινωνήστε με το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν. Είναι αρμοδιότητά τους να δώσουν το προϊόν για περιβαλλοντικά ασφαλή ανακύκλωση.

TÄRKEÄ TURVALLISUUSOHJE

Sähkölaitteita käytettäessä on aina noudatettava perusvarotoimia, muiden muassa alla lueteltuja:
LUE KAIKKI OHJEET ENNEN TÄMÄN LAITTEEN KÄYTÖÄ

VAARA

Sähköiskusta seuraavan vamman tai kuoleman vaaran väältämiseksi:

-  **VAARA!** Tulenarka! Laitetta ei milloinkaan saa suihkuttaa tulenaroiksi merkityillä aerosoli-(spray)-tuotteilla.
 - Älä yritä nostaa veteen pudonnutta laitetta. Irrota heti pistorasiasta.
 - Älä käytä kylüssä tai suihkussa.
 - Älä aseta laitetta paikkaan tai säilytä sitä paikassa, jossa se voi pudota tai josta se voidaan vetääistä ammeeseen tai pesultaaseen.
 - Älä aseta laitetta tai pudota sitä veteen tai muuhun nesteeseen.
 - Irrota tämä laite aina heti käytön jälkeen pistorasiasta.
 - Irrota tämä laite pistorasiasta ennen puhdistusta.

VAROITUS

Palovammojen, tulipalon, sähköiskun ja henkilövahinkojen vaaran vähentämiseksi:

- Tätä laitetta saavat käyttää 8-vuotiaat ja sitä vanhemmat lapset sekä henkilöt, joiden fyysiset, aistinvaraiset tai henkiset ominaisuudet ovat heikentyneet tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa, jos heitä valvotaan tai ohjeistetaan laitteen turvallisessa käytössä heidän turvallisuudesta vastaavan henkilön toimesta, ja jos he ymmärtävät siihen liittyvät vaarat. Valvo, etteivät lapset leiki laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa eivätkä kunnossapitää laitetta ilman valvontaa.
- Pidä laite kuivana. On olennaisen tärkeää estää sähkölaitetta joutumasta kosketuksiin veden tai muiden nesteiden kanssa.
- Älä koskaan käytä laitetta, jos kaapeli tai pistoke on vaurioitunut, jos laite ei toimi oikein, se on pudonnut tai vaurioitunut tai jos se on pudonnut veteen. Palauta laite huoltoliikkeeseen tarkastettavaksi ja korjattavaksi.

• Älä murskaa, pura, polta äläkää kuumenna laitetta yli 100 °C:n tulipalon, räjähdyskseen ja palovammojen varaan vuoksi.

- Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi vain laitteen mukana toimitetun virtalähdeyksikön kanssa. Jos virtaajohto on vaurioitunut, valmistajan, sen palveluasiamehien tai muun pätevän henkilön tulee vaihtaa se, jotta vätytään varalta.
- Tätä laitetta saa käyttää vain tässä oppaassa kuvatun käyttötarkoitukseen mukaisesti. Älä käytä lisävarusteita, joita valmistaja ei ole suositellut.
- Kytkeytynä olevaan laitteeseen ei saa koskaan jättää ilman valvontaa.
- Älä koskaan pudota tai aseta mitään esineitä miinhinkään aukkoon.
- Älä käytä tätä laitetta vaurioituneen tai rikkinäisen terän tai lisävarusteen kanssa, sillä se saattaa johtaa kasvovammasia.
- Käytön aikana älä aseta tai jätä laitetta paikkaan, jossa se saattaa vaurioitua eläimen aiheuttamana tai altistua sääolosuhteille.
- Älä käytä ulkona tai aerosolituotteiden (suihke) käytön yhteydessä.
- Käytä laitetta vain vahittivirralla ja typpikilpennä ilmoitetulla jännitteellä.
- Laitetta ei saa kantaa verkkojohdosta ja sen erottamiseksi verkosta on aina vedettävä laitteen pistokeesta eikä johdosta.
- Älä kääri verkkokaapelista laitteen ympärille.
- Suojaa verkkokaapelista ja laitetta kuumilta pinnoilta.
- Älä säälytä laitetta niin, että verkkokaapeli on kiertyneenä tai taivutettuna.

TRIMMERI LEMMIKKIELÄIMILLE: Tämä kone on tarkoitettu ainostaan lemmikkieläinten trimmaukseen.

SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET

TÄMÄ LAITE ON TARKOITETTU KOTITALOUSKÄYTÖÖN

VIANETSINTÄ

Jos laite ei ole toimintakuntoinen, tarkista seuraavat ennen sen palauttamista korjattavaksi:

1. Tarkasta pistorasiin virta kytkeytynä siihen joku toinen laite.
2. Varmista, ettei pistorasia ole kytkeytynä valokatkaisimeen, joka ottaa virran pois päältä pistorasiasta, kun valot sammutetaan.
3. Jos sähkö on kytkeytynä päävirtakytkimeen, suosittelemme laitteen irrottamista laturista aina, kun päävirtakytkin on pois päältä.
4. Jos laite ei toimi, kytke laite asentoon "ON - I" ja purista tai paina teriä käsissä. (Öljyä on saattanut kuivua terien välillä, ja ne ovat voineet jäädä väliaikaisesti kiinni toisiinsa.)



Tämä merkintä osoittaa, että tästä tuotetta ei saa hävittää muun talousjätteen mukana EU:n alueella. Jotta voit estää valvomattomasta jätteiden hävittämisestä ympäristölle tai ihmisen terveydelle mahdollisesti aiheutuvan haitan, kierrätä jätteet vastullisesti materiaaliresurssien kestämän uudelleenkäytön edistämiseksi. Käytetyn laitteen palauttamiseksi käytä palautus- ja keräysjärjestelmiä tai ota yhteyttä jälleenmyyjään, jolta tuote oli ostettu. He voivat huolehtia tämän tuotteen ympäristölle turvallisesta kierrätystä.

sv

Svenska

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR

När du använder en elektrisk apparat måste vissa grundläggande försiktighetsåtgärder alltid följas, bland annat följande:

LÄS ALLA INSTRUKTIONER FÖRE ANVÄNDNING AV APPARATEN

FARA

För att minska risken för personskador eller dödsfall på grund av elektrisk stöt:

- Fara! Brandfarlig! Spreja aldrig brandfarliga aerosoler eller sprejprodukter i apparaten.

- Sträck dig inte efter en apparat som har fallit ned i vatten. Koppla omedelbart ur den från eluttaget.
- Använd inte apparaten när du badar, eller i duschen.
- Placerar eller förvara inte apparaten där den kan falla eller dras ned i badkaret eller tvättstället.
- Placera eller tappa den inte i vatten eller annan vätska.
- Koppla alltid ur apparaten från eluttaget omedelbart efter användningen.
- Unplug this appliance before cleaning.

VARNING

För att minska risken för brännskador, brand, elektrisk stöt eller personskada:

- Denna apparat kan användas av barn från 8 års förmåga eller personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmågaeller bristande erfarenhet och kunskap förutsatt att de har fått övervakning under eller instruktioner om hur apparaten används på ett säkert sätt och förstår vilka risk er den medför. Barn bör hållas under uppsikt så att de inte leker med apparaten. Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn utan övervakning.
- Håll apparaten torr. Det är viktigt att förhindra att elektrisk utrustning kommer i kontakt med vatten eller andra vätskor.
- Använd aldrig apparaten när den har en skadad sladd eller kontakt, när den inte fungerar ordentligt, efter att den har tappats eller skadats, eller efter att den har tappats i vatten. Lämna apparaten till ett servicecenter för undersökning och reparation.

- Undvik att krossa, montera isär, hetta upp över 100 °C eller bränna upp apparaten, på grund av risken för brand, explosion eller brännskador.
- Om nätsladden har skadats måste den bytas ut av tillverkaren, tillverkarens serviceombud eller motsvarande behörig person för att undvika fara.
- Använd denna apparat endast för dess avsedda ändamål som beskrivs i denna handbok. Använd inte tillbehör som inte specificeras av tillverkaren.
- En apparat ska aldrig lämnas utan uppsikt när den är inkopplad.
- Släpp inte och för aldrig in något föremål i någon öppning.
- Använd inte denna apparat om ett blad eller fäste är trasigt, eftersom det kan orsaka skador i ansiktet.
- Under användning får apparaten inte placeras eller lämnas på en plats där den kan utsättas för skador orsakade av djur eller exponeras för väder.
- Använd inte utomhus eller vid användning av produkter i aerosolform (spray).
- Apparaten får endast användas med växelström, med den spänning som anges på typskylden.
- Bär aldrig apparaten i sladden och håll alltid i kontakten när du drar ut kontakten från elnätet och inte i sladden eller i själva apparaten.

- Linda inte sladden kring apparaten.
 - Håll sladden och apparaten borta från heta ytor
 - Förvara inte apparaten med vriden eller böjd sladd.
- ENDAST FÖR KLIPPNING AV HUSDJUR: Denna apparat är endast avsedd för trimning.

SPARA DESSA ANVISNINGAR

DENNA APPARAT ÄR AVSEDD FÖR HUSHÄLLEN

FELSÖKNING

Om apparaten inte fungerar ska du kontrollera följande innan du returnerar den för reparation:

1. Kontrollera uttaget genom att ansluta en annan apparat.
2. Se till att uttaget inte är anslutet till en strömbrytare som stänger av strömmen när lamporna är släckta.
3. Om strömtillförseln är anslutnen till en huvudströmbrytare föreslår vi att apparaten kopplas bort från laddaren alltid när huvudströmbrytaren är avstängd.
4. Om apparaten inte kör, koppla enheten "PA - I" och kläm eller tryck bladen manuellt. (Olja kan ha torkat ut mellan bladen, så att de tillfälligt kan ha fastnat i varandra.)



Denna märkning indikerar att denna produkt inte ska kastas med annat hushållsavfall i något EU-land. För att förhindra eventuell skada på miljön och människors hälsa på grund av okontrollerad avfallshantering, ska denna produkt återvinnas för att främja hållbar återanvändning av materiella resurser. För att återlämna den använda apparaten, använd tillgängliga retur- och insamlingssystem eller kontakta återförsäljaren där produkten köptes. De kan ta emot denna produkt för en miljövänlig återvinning.

Norsk

VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER

Ved bruk av elektriske apparater skal alltid grunnleggende forholdsregler følges, herunder inkludert:

LES HELE VEILEDNINGEN FØR APPARATET BRUKES

FARE

For å redusere risikoen for skade eller dødsfall fra elektrisk støt:

- Fare! Brannfarlig! Du må aldri spraye apparatet med aerosolprodukter (spray) som er merket som brannfarlig.
- Ikke ta opp apparater som har falt ned i vann. Plugg umiddelbart apparatet fra stikkontakten.
- Ikke bruk mens du bader eller er i dusjen.
- Ikke legg eller oppbevar apparatet på et sted der det kan falte eller dras ned i badekaret eller vasken.
- Ikke legg eller slipp det ned i vann eller annen væske.
- Må apparatet alltid kobles fra strømuttaket etter bruk.
- Koble apparatet fra strømuttaket før du rengjør det.

ADVARSEL

Slik reduserer du risikoen for brannskade, brann, elektrisk støt og personskade:

- Dette apparatet kan brukes av barn som er 8 år eller eldre, og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel på erfaring og kunnskap, der som de har fått veiledning eller instruksjon i sikker bruk av apparatet fra en person som er ansvarlig for sikkerheten deres, og forstår farene som er forbundet med slik bruk. Barn må ikke leke med apparatet. Rengjøring og vedlikehold skal ikke utføres av barn uten tilsyn.
 - Hold apparatet tørt. Det er avgjørende å unngå at elektrisk utstyr kommer i kontakt med vann eller annen væske.
 - Bruk aldri dette apparatet hvis en ledning eller et støpsel har blitt skadet, hvis det ikke fungerer som det skal, hvis det har blitt mistet i bakken eller skadet eller hvis det har fallt ned i vann. Returner apparatet til et servicesenter for undersøkelse og reparasjon.
- Ikke klem, demonter eller varm opp apparatet til en temperatur over 100 °C, eller prov å brenne det, på grunn av risiko for brann, eksplosjon eller brannskader.
 - Hvis strømledningen er skadet, må den skiftes ut av produsenten, en servicerepresentant eller en annen kvalifisert person for å unngå farer.
 - Apparatet skal kun brukes for tiltenkt bruk, som beskrevet i denne veilederingen. Ikke bruk tilbehør som ikke er spesifisert av produsenten.
 - Apparater må aldri forlates uten oppsyn når de er plugget i.
 - Mist ikke noen gjenstand på den eller sett inn i noen åpning.
 - Ikke bruk apparatet med skadet blad eller tillegg, da det kan føre til ansiktsskade.
 - Ikke plasser eller legg fra deg apparatet der det eventuelt kan skades av dyr eller utsettes for ulike værforhold.
 - Ikke bruk utendørs eller når aerosol-produkter (spray) brukes.
 - Du må bare bruke apparatet med vekselstrøm med den spenning som er angitt på merkeplaten.
 - Ikke bære apparatet i nettkabelen og dra alltid i pluggen og ikke i kabelen eller apparatet når du skal koble det fra strømmen.
 - Nettkabelen skal ikke vikles rundt apparatet.
 - Hold nettkabelen og apparatet på avstand fra varme overflater.
 - Ikke oppbevar maskinen med ridd nettkabel eller nettkabel med knekk.

KUN FÖR KJELEDYRKLIPPERE: Dette apparatet skal kun brukes til trimming.

TA VARE PÅ DISSE VEILEDNINGENE

DETTE APPARATET ER BEREGNET PÅ BRUK I HUSHOLDNINGEN

FEILSØKING

Hvis apparatet ikke fungerer, skal du kontrollere det følgende før du sender det til reparasjon:

1. Sjekk stikkontaktspenningen ved å koble til et annet apparat.
2. Sørg for at stikkontakten ikke er koblet til en lysbryter som slår av strømmen ved utlopet når lyset slås av.
3. Hvis strømmen er koblet til hovedbryteren, anbefaler vi deg å koble apparatet fra laderen når enn hovedbryteren er slått av.

4. Hvis apparatet ikke slår seg på, kan du sette enheten i posisjonen «ON – I» og vri eller dytte bladene manuelt. (Olje kan ha tørket ut mellom knivbladene, så de kan midlertidig klebes sammen).



Denne merkingen angir at dette produktet ikke skal kastes sammen med annet husholdningssavfall i EU/EØS-området. For å hindre mulig skade på miljøet eller menneskelig helse fra ukontrollert avfallsbehandling må det resirkuleres på en ansvarlig måte for å fremme bærekraftig bruk av materialressursene. Når du skal returnere en brukt enhet, bruker du retur- og innsamlingssystemene eller kontakter forhandleren der produktet ble kjøpt. De kan sørge for at dette produktet blir resirkulert på en miljøansvarlig måte.

תירבע he

הוראות בטיחות חשובות

יש לשמור בכלל זהירות בטיחות כאשר משמשים כבויו חשמל, כולל הנזקנות והרשומות קרא את ההוראות לפני השימוש (במבחן הזה)

סכנה

על מנת להפחית את הסיכון לפצעה או למוגנה כהוראה מוחלטת:

- **זהירות! דליק!** לעולם אין לרסס את המכשיר במוצרי אירוסול (תרסיס) המסוכנים בתור דליקים.
- על גנבה להפסיק שיבול למים. נתק אוthon מוד מחשען.
- אל תשחוטם בו כאשר אתה מחקלא או ממאן בין ראמבטיה.
- אל מנוח או איזון מושך בבקום שהוא יישל לפטל או להמשך לתקן כור או אמבטייה.
- על שעש אוthon או צפוף אותו לפחות ממס או כל נעל אזה.
- נתק אוו ומושך מושך מוד לאחר השימוש ב-.
- נתק מוד את המכשיר מוחטמל הו נתק ותקה.

אזהרה

על מנת להפחית את הסכנה לבאות, שריפה, הלהם החשמלי או פיצעה בני אדם

- השימוש במכשיר זה מוותר לילדיים מגיל 8 ומעלה ולבני אדם בעלי יכולת גופנית, שכליות או חושית מופחתת או שהם חסרי ניסיון וידע אם הם נמצאים בפיקוח או כוביל הוראות ממי אחראי לטיחותם בנושא השימוש הבטווח במכשיר ובמביבים את הסכנות הרכוכות בדבר אין להתח לילדיים לשחק במכשיר זהה. ילדים לא יבצעו ניקוי ותחזוקה משתמש ללא השגחה.
- שמור את המכשיר הזה במצב יבש. חשוב מאד למנוע מהמכשיר מגע עם מים או נחל אחר כלשהו.
- לעולם אל תפעיל את המכשיר כאשר יש לו כבל או תקע פגומים, כאשר הוא אינו פועל כראוי, לאחר שהוא נפגע או נזוק, או לאחר שהוא נפלט למים. החזר

את המכשיר למרכז שירות לבדיקה ולתיקון.

- אל תלחוץ, לפק, להטם מילוטים או לשליך את המכשיר, עקב סכת דלקה, פיצוץ או כוחה.
 - אם בבל החולש ויק, ש "תולאטו ע", ווינצ'ר, סוכן והשרות של "ע", אישם והומסכים במרה ומה רד למגע סכנתה.
 - יש להשתמש במיכיר רך לשימוש המודר במכשיר לשימושה זאת, להשתמש באירועים של "ביט ע", היצור.
 - אין להניאו מסדר החשמל מוחרב לשימוש לאלה השנתה.
 - עלעט או לטלול או ללבטץ חוץ כשלו לפחות לחזור.
 - אל השתמש במיכיר עם נזק או אביזר נזק או שבור הדות ותיתכן פגעה בפניהם.
 - בדוק היחסים, על מנת שאין תאורה את המכשיר במקומות שבהם צפוי נזק מבעל וחידם, או חזק למוג ואזהה.
 - אין להשתמש במיכיר ברוחן או להפעיל תוך שימוש במובייל וויסס (ספ"ר).
 - רק להפעיל את המכשיר עם זום מוגה ועם מתחם קבוע.
 - אל תטהא את המכשיר על ידי בבל החשמל, וכאשר תנקת את המכיד מהחשמל, משוך תמיד את הcabell או את המכירה.
 - אל עזזוק את בבל החשמל או המכשיר וורחן לשימושים חמימים.
 - והדק את בבל החשמל או המכשיר וורחן לשימושים חמימים.
 - ואה שביב החשמל איט מעות או מיקומות כאשר הוא מאוחסן.
- למפרטם נלחת פוטו חותם מחרום לבני. מכיש הר תענד אך ורק לברכי גורה.

יש לשמור את ההוראות האלה

המכשיר זה מיועד לשימוש בית

ptron בטלטל

אם המכשיר לא פועל, בזק את הדרבים הבאים לפני שימושו אותו תולפק:

1. בדק את הקונטקט קען החולש לעדי תיבורו מסדר החשמל או.
2. דחאתה שתהקע או מפסיק והמתתק את אספект והזרם לטקע בעיטה כבוי ואזהה.
3. אם מעתרת והוחול בבחינת מחוברת לפקס חשמל ואש, ומולין תלק או מוגנת והספורת מוגמתן כשר המוגן וראשי כבוי.
4. אם המכשיר לא פועל, והלך או זהודה למוגן ? - ON "ונזק את הלגדים או זהוח אומם יונת. (ירקן שודםון והזבישן בין הלוויים והם נזבקן אחד אל התשען).

השיםון זה מוגבע על כך שאן להזמין מenso ביחס עם אספה ביחסות בתול האיזור ואיזורי. כדי לטענו מזק לאפשר לאביה ולבירותה בביי
האטם מטלוק אספה בלתי מוגן, מהו אותו בעזרה איזורית כדי לקום את השימוש והזרם במוגנת חומר למלמות. כיש להזמין את
הזהקן והמושת שלן, אול השתמש בשירות הזרמה והסיקון או צו שער עם הקטועוני יש נכס והמציה, מה יכול לול את מוגן
למיוזר בטוח למכירה.



hu Magyar

FONTOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK

Elektromos készülékek használatakor minden kötelező betartani az alapvető óvintézkedéseket, többek között a következőket:

A HASZNÁLAT ELŐTT OLVASSA EL AZ ÖSSZES UTASTÁST AZ ADOTT KÉSZÜLKRE VONATKOZÓAN

VESZÉLY

Az áramütés okozta sérülés vagy halál kockázatának csökkentése érdekében:

-  **Veszély! Tűzveszélyes!** Soha ne permetezzen a készülékre tűzveszélyesként jelölt aeroszol (spray) terméket.

- Ne nyúljon a vízbe esett készülékért. Azonnal húzza ki a készüléket az elektromos hálózatból.
- Ne használja a készüléket fürdés vagy zuhanyzás közben.
- Ne tegye le és ne tárolja a készüléket olyan helyen, ahol leeshet, vagy egy kádba vagy lefolyóba borulhat.
- Soha ne tegye vagy dobja a készüléket vízbe vagy más folyadékba.
- Használata után azonnal húzza ki a konnektorból.
- Tisztítás előtt húzza ki a készüléket az elektromos hálózatból.

FIGYELEM

A tűz, áramütés és személyi sérülés veszélyének csökkentése érdekében:

- A készüléket 8 évesnél idősebb gyerekkek, valamint korlátozott fizikai, érzékszervi és mentális képességekkel rendelkező, vagy a készülék használatában gyakorlattal és ismeretekkel nem rendelkező személyek is használhatják felügyelet mellett, vagy amennyiben a biztonságukért felelős személytől tájékoztatást kaptak a készülék biztonságos használatára vonatkozóan és megértették a használattal járó veszélyeket. Gyermeket tartsa felügyelet alatt, hogy azok ne játszanak a készülékkel. A tisztítást és a felhasználó által végzendő karbantartást gyerekkel felügyelet nélkül nem végezhetik.
- Tartsa szárazon a készüléket. Alapvető fontosságú elkerülni, hogy az elektromos készülék vízzel vagy más folyadékkal érintkezzen.
- Ha a tápkábel megsérült, azt a veszélyek elkerülése érdekében a gyártónak vagy a szervizének, vagy egy megfelelően képzett személynek kell kicserélnie.

• Tűz, robbanás vagy égési sérülések veszélye miatt ne törje össze, szerelje szét, melegítse 100°C fölé vagy égesse el a készüléket.

• Soha ne üzemeltesse a készüléket sérült kábellel vagy dugóval, ha nem működik megfelelően, miután lejtették vagy megsérült, vagy miután vízbe ejtették. Vigye be a készüléket egy szervizközpontba, ahol gondoskodnak a készülék vizsgálatáról és javításáról.

• A készüléket csak rendeltetése szerint, a kézikönyvben leírtaknak megfelelően használja. Ne használjon a gyártó által nem meghatározott kiegészítőket.

• A készüléket soha nem szabad felügyelet nélkül hagyni, ha az csatlakoztatva van.

• Ne dobjon, illetve helyezzen a készülékeket semmilyen tárgyat.

• Ne használja a készüléket sérült vagytörött késsel vagy tartozékkal, mivel azzal arcsérülést okozhat.

• A használat során ne helyezze vagy hagyja a készüléket olyan helyen, ahol ki van téve az állatok okozta károsodásnak vagy az időjárásnak.

- Ne használja kültéren, illetve aeroszolos (szórófejes) termékek használata közben.
- A készüléket kizárolag váltóárammal, az adattáblán megadott feszültséggel szabad üzemeltetni.
- Ne vigye a készüléket a hálózati kábelnél fogva, és a hálózatról való leválasztáshoz minden esetben a csatlakozódugót és ne a kábelt vagy a készüléket húzza.
- A hálózati kábel nem szabad a készüléket körbe tekerni.
- A hálózati kábel és a készülék forró felületektől távol tartandó.
- A készüléket nem szabad elcsavarodott vagy megtörött hálózati kábellel tárolni.

KIZÁROLAG KISÁLLAT NYÍRÓKHOZ: Ez a készülék kizárolag nyírási célokra lett tervezve.

ŐRIZZE MEG EZT AZ ÚTMUTATÓT

A KÉSZÜLÉK CSAK HÁZTARTÁSI CÉLOKRA HASZNÁLHATÓ

HIBAELHÁRÍTÁS

Amennyiben a készülék nem működik, ellenőrizze az alábbiakat, mielőtt javításra küldené azt:

1. Ellenőrizze a konnektor feszültségét egy másik készülék csatlakoztatásával!
2. Győződjön meg róla, hogy a konnektor nem csatlakozik-e egy villanykapcsolóra, ami a világítás lekapcsolásakor a konnektort is kikapcsolja.
3. Amennyiben az Ön elektromos hálózata egy főkapcsolóra csatlakozik, mindig válassza le a szörnyíró a töltőről, ha a főkapcsoló ki van kapcsolva.
4. Amennyiben a készülék nem indul, fordítsa az egységet az „ON – I” (BE) állásba és a pengéket nyomja vagy tolja manuálisan. (Lehetőséges, hogy olaj száradt a pengék közé, ezek összeragadását eredményezve.)



Ez a jelzés azt jelöli, hogy a terméket az EU területén tilos egyéb háztartási hulladékokkal együtt leselejtezni. A környezet vagy az egészség károsításának elkerülése érdekében felelősségteljesen selejtesse le a készüléket, hogy segítse az anyagi források fenntartható újrahasznosítását. A használt termék leselejtésékor használja a gyűjtőhelyeket vagy lépjön kapcsolatba azzal a kereskedővel, ahol a terméket vásárolta. Ezekben a helyeken átveszik a terméket környezetbarát újrahasznosítás céljából.

Türkçe

ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI

Elektrikli bir alet kullanılırken aşağıdakileri de içeren temel önlemlere her zaman uyulmalıdır:

BU ALETİ KULLANMADAN ÖNCE TÜM TALİMATLARI OKUYUN

TEHLİKE

Elektrik çarpması sonucu yaralanma ya da ölüm riskini en aza indirmek için:

- Tehlike! Tutuşabilir! Cihaza kesinlikle tutuşabilir olarak işaretli aerosol (sprey) ürünleri püskürtmeyin.

- Suya düşmüş bir alete dokunmayın. Prizden hemen çıkarın.
- Banyo veya duş esnasında kullanmayın.
- Aleti bir küvet veya lavaboya düşebilecek veya çekilebilecek bir yerde bulundurmayın veya saklamayın.
- Suya veya başka bir sıvıyla koymayın veya dúsürmeyin.
- Bu aleti, kullandıktan sonra elektrik prizinden çıkarın.

- Bu aleti temizlemeden önce prizden çıkarın.

UYARI

Yanık, yanım, elektrik çarpması veya yaralanma riskini azaltmak için:

- Bu alet, 8 yaşında veya daha büyük çocuklar ve kısıtlı fiziksel, duyumsal veya aklı yetilere sahip ya da tecrübe ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından, güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından aletin güvenli bir biçimde kullanımı ile ilgili gözetim veya talimat almış olmaları ve ilgili tehlikeleri anlamaları durumunda kullanılabilir. Çocuklar, cihazla oynamamaları için denetim altında tutulmalıdır. Temizleme ve bakım, gözetim altında olmayan çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- Ürünü Kuru Saklayın. Elektrikli teçhizatın su veya diğer sıvılarla temasını önlemek şarttır. Aleti yalnızca kuru ortamlarda kullanın ve saklayın.
- Güç kaynağı kablosu hasar görmüşse, tehlikeli dumurlardan kaçınmak için imalatçı, servis görevlisi veya benzer kalifiye kişilerce değiştirilmesi gerekmektedir.
- Aleti ezmeyin, sökmeyin, 100°C üzerinde ısıtmayın veya yakmayın, yanım, patlama veya yaniğa sebep olma riski vardır.
- Bu cihazı asla hasarlı bir kordonu veya fısı varsa, düzgün çalışmıyorsa, düştükten veya hasar gördükten sonra veya suya düştükten sonra çalışırmayıñ. Inceleme ve tamir için cihazı bir servis merkezine götürün.
- Bu cihazı sadece bu kilavuzda belirtilen kullanım amaçları için kullanın. Sadece üretici firma tarafından tavyise edilen ekleleri kullanın.
- Bir cihaz prize takılıken asla gözetimsiz bırakılmamalıdır.
- Herhangi bir açılığla asla bir şey düşürmeyeñ ya da sokrmayın.
- Yaralanma meydana gelebilece¤i için bu aleti hasarlı veya kırık bir tarak veya dişleri eksik bıçaklar ile kullanmayın.
- Kullanım sırasında, cihazı hayvanların zarar görmesi beklenen havaya koymayın veya maruz bırakmayın.
- Açık havada kullanmayın veya aerosol (sprey) ürünlerinin kullanıldığı yerlerde çalışırmayıñ.
- Cihazı sadece model etiketinde belirtilen gerilime uygun alternatif akıma bağlayın ve çalıştırın.
- Cihazı elektrik kablosundan taşımayıñ ve güç kaynakından ayırmak için cihazı her zaman fişten tutun; kabloyu veya cihazı çekmeyeñ.
- Elektrik kablosunu cihazın etrafına sarmayın.
- Elektrik kablosunu ve cihazı sıcak yüzeylerden uzak tutun.
- Cihazı elektrik kablosu burulmuş veya büklümüş durumdayken mu-hafaza etmeyeñ.

SADECE EVCİL HAYVAN TIRAŞ MAKİNELERİ İÇİN: Bu cihaz sadece şekil vermek amacıyla tasarlanmıştır.

BU TALİMATLARI SAKLAYIN

BU ALET EV KULLANIMINA YÖNELİKTİR

SORUN GİDERME

Cihaz çalışmıyorsa, onarım için iade etmeden önce aşağıdakileri kontrol edin:

1. Farklı bir cihazı bağlayarak prizin çalışıp çalışmadığını kontrol edin.
2. Elektrik prizinin, ışıklar kapatıldığından prize gelen elektriğin de kapatıldığı bir aydınlatma anahtarına bağlı olmadı¤ından emin olun.
3. Eğer elektrik şebekeniz bir ana enerji anahtarına bağlıysa, bu anahtar kapalı¤en cihazın şarj cihazı

bağlantısının her zaman kesilmiş olmasını tavsiye ediyoruz.

4. Cihaz çalışmıyorsa, cihazı "ON - I" konumuna getirin ve bıçakları elle sıkın veya itin.(Yağ, bıçaklar arasında kurumsal olabilir, bu yüzden bıçaklar geçici olarak birbirine yapışmış olabilir).



Bu işaret AB dahilinde bu ürünün ev atıkları ile birlikte atılmasına gerekliliğini gösterir. Kontrolsüz atık uzaklaştırma nedeniyle çevreye ya da insan sağlığına verilebilecek olası zararın önlenmesi için malzeme kaynaklarının sürdürülebilir yeniden kullanımını desteklemek üzere sorumlu bir şekilde geri dönüşüme verin. Kullanılmış cihazınızı geri göndermek için lütfen geri gönderme ve toplama sistemlerini kullanın ya da ürünü satın almış olduğunuz mağaza ile iletişim kurun. Çevresel açıdan güvenli bir şekilde geri dönüştürmek üzere bu ürünü sizden alacaklardır.

cs

Čeština

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Při používání elektrických spotřebiců je nutné vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření včetně níže uvedených bodů.

PŘED POUŽITÍM TOHOTO SPOTŘEBIČE SI PŘEČTĚTE VŠECHNY POKYNY.

POZOR

Z důvodu snížení rizika úrazu nebo smrti elektrickým proudem:

- Nebezpečí! Hořlavé! Na přístroj nikdy nestříkejte výrobky označené jako hořlavé aerosoly (spreje).
• Pokud elektrický spotřebič spadl do vody, nevytahujte jej. Neprodleně jej vypoje ze zásuvky.
• Nepoužívejte při koupání ani sprchování.
• Neumistujte spotřebič na místa, kde hrozí pád či stržení do vany či umyvadla.
• Neponorujte ani nepouštějte do vody ani jiné tekutiny.
• Vypoje spotřebič bezprostředně po použití ze siřové zásuvky.
• Před čištěním spotřebič vždy odpojte.

UPOZORNĚNÍ

Vzájmu snížení rizika popálení, požáru, zásahu elektrickým proudem a úrazů:

- Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými tělesnými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, a to bud' pod dohledem osoby zodpovědné za jejich bezpečí nebo podle jejich pokynů ohledně bezpečného používání spotřebiče, pokud se seznámí s možnými riziky. Dohlédněte na to, aby si děti s tímto přístrojem nehrály. Čištění ani

uživatelskou údržbu nesmění provádět děti bez dozoru.

- Udržujte spotřebič suchý. Je nezbytné předcházet styku elektrických zařízení s vodou či jinými tekutinami.
- Je-li napájecí kabel poškozen, je nutné jej v zájmu předcházení riziku nechat vyměnit výrobcem, jeho servisním zastoupením nebo obdobně kvalifikovanou osobou.

• Spotřebič nerozbíjte, nerozebírejte, nezahřívejte nad 100 °C, ani nevhazujte do ohně. Hrozí požár, výbuch nebo popálení.

• Spotřebič nepoužívejte, pokud má poškozený kabel nebo zástrčku, pokud nefunguje správně po pádu nebo poškození nebo po pádu do vody. Vratte zařízení do servisního centra pro kontrolu a opravu.

• Spotřebič používejte pouze k určenému účelu uvedenému v tomto manuálu. Nepoužívejte doplňky či příslušenství nespecifikované výrobcem.

• Přístroj zapojený do zásuvky nikdy nenechávejte bez dozoru.

• Nic nevkládejte ani nenechte spadnout do žádných otvorů.

• Nepoužívejte spotřebič s poškozenou nebo zničenou čepelí či nástavcem, hrozí poranění ve tváři.

• Během používání spotřebič neumistujte ani neponechávejte na místě, kde by mohlo dojít k jeho poškození zvýšit či povětrnostní podmínkami.

• Nepoužívejte venku ani tam, kde se používají aerosolové přípravky (spreje).

• Přístroj používejte pouze na střídavý proud o napětí uvedeném na typovém štítku.

• Přístroj nenosete za síťový kabel a pro odpojení od sítě zatáhněte vždy za zástrčku a nikoli za kabel nebo za přístroj.

• Síťový kabel neovijejte kolem přístroje.

• Síťový kabel a přístroj chráňte před horkými povrchy.

• Přístroj neskladujte se zkrouceným nebo zalomeným síťovým kabelem.

POUZE PRO ZASTŘÍHÁVÁCE PRO ZVÍŘATA: Toto zařízení je určeno výhradně pro účely zastříhávání.

TYTO POKYNY USCHOVEJTE

SPOTŘEBIČ JE URČEN K POUŽITÍ V DOMÁCOSTI

ŘEŠENÍ POTÍŽÍ

Jestliže přístroj není funkční, než ho vrátíte k opravě, zkонтrolujte následující body:

1. Zapojením jiného spotřebiče do zásuvky se ujistěte, že zásuvka funguje.

2. Zkontrolujte, zda není zásuvka připojena přes vypínač osvětlení, který vypne přívod energie do zásuvky, když se zhasne osvětlení.

3. Pokud je přívod elektřiny připojen přes hlavní vypínač, doporučujeme přístroj odpojit od nabíječky při každém vypnutí hlavního vypínače.

4. Jestliže přístroj neběží, zapněte jednotku vypínačem „Zap - I“ a postrčte čepele nebo se pokuste se pohnout čepelemi ručně. (Mezi čepelemi mohl vyschnout olej, takže se čepele mohly dočasně slepit.)



Toto označení vyjadřuje zákaz likvidace společně s jinými odpady z domácnosti v celé EU. V zájmu předcházení riziku poškození životního prostředí či lidského zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu zařízení zodpovědně odevzdějte k recyklaci a pomozte tak zvýšit udržitelnost opakováním využíváním materiálových zdrojů. Chcete-li použité zařízení vrátit, využijte systém zpětného odběru či sběrný systém, případně kontaktujte prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili. Prodejce může zajistit bezpečnou ekologickou recyklaci.

POMEMBNA VARNOSTNA NAVODILA

Pri uporabi električnega aparata je treba upoštevati osnovne varnostne ukrepe, vključno z naslednjimi:
PRED UPORABO TE NAPRAVE PREBERITE VSA NAVODILA

NEVARNOST

Za zmanjšanje nevarnosti poškodb ali smrti zaradi električnega udara:

-  **Nevarnost! Vnetljivo!** Aparata nikoli ne uporabljajte v okoljih, v katerih se razpršijo vnetljivi izdelki v aerosolih (razpršila).
 - Ne sezite po aparatu, če je padel v vodo. Nemudoma izklopite iz priključka.
 - Ne uporabljajte med kopanjem v banji ali tuširanjem.
 - Aparata ne uporabljajte ali shranjujte na mestih, kjer lahko pade ali se ga povleče v banjo ali umivalnik.
 - Ne postavljajte ali mēcete v vodo ali druge tekočine.
 - Aparat vedno izvlecite iz električne vtičnice takoj po uporabi.
 - Pred čiščenjem aparat izvlecite iz napajanja.

OPOZORILO

Da bi zmanjšali tveganje za opekline, požar, električni udar ali osebne poškodbe:

- Aparat lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali mentalnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so pod nadzorom ali so dobili navodila od osebe, odgovorne za njihovo varnost, glede varne uporabe aparata in razumejo povezane nevarnosti. Otroci morajo biti pod nadzorom, da je zagotovljeno, da se ne igrajo z aparatom. Otroci aparata ne smejo čistiti ali vzdrževati brez nadzora.
- Aparat naj bo suh. Pomembno je, da preprečite, da električna oprema pride v stik z vodo ali drugimi tekočinami.
- Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zaradi morebitne nevarnosti zamenjati proizvajalec, serviser ali podobno usposobljene osebe.
- Aparata ne zdrobite, razstavljajte, segrevajte nad 100 °C ali sežigajte, saj lahko pride do tveganja za požar, eksplozijo ali do opeklin.
- Naprave ne uporabljajte v primeru poškodovanega kabla ali vtiča, nepravilnega delovanja naprave, če je

naprava padla na tla ali je poškodovana, oziroma če je padla v vodo. Napravo vrnite v servisni center za pregled in popravilo.

- Uporabljajte samo za namene uporabe, kot je opisano v tem priročniku. Ne uporabljajte nastavkov, ki jih ne priporoča proizvajalec.
- Naprava ne sme biti nikoli brez nadzora, ko je priključena.
- Nikoli ne spuščajte ali vtikajte predmetov v katero koli odprtino.
- Aparata ne uporabljajte, če ima poškodovano ali počeno rezilo ali nastavek, saj lahko pride do poškodbe obrazu.
- Med uporabo aparata ne postavljajte ali puščajte na mestih, kjer ga lahko poškodujejo živali ali je izpostavljen vremenu.
- Naprave ne uporabljajte na prostem ali medtem, ko uporabljate aerosolne (pršilne) izdelke.
- Aparat sme delovati izključno na izmenični tok z napetostjo, navedeno na tipski ploščici.
- Aparat nikoli ne nosite naokoli, če ga držite za napajalni kabel, in ko priključni kabel izvlečete iz omrežja, vedno vlecite vtic in nikoli ne vlecite kabla ali aparata.
- Priključnega kabla ne navijajte okoli aparata.
- Ne postavljajte aparata in omrežnega kabla blizu vročih ploskev.
- Ne shranjujte aparata z zasukanim ali prepognjenim priključnim kablom.

LE ZA ŠČIPALNIKE ZA ŽIVALI: Naprava je namenjena le strženju.

TA NAVODILA SHRANITE

NAPRAVA JE NAMENJENA ZA UPORABO V GOSPODINJSTVU

ODPRAVLJANJE TEŽAV

Če aparat ne deluje, preverite naslednje, preden ga vrnete na popravilo:

1. Preverite, ali vtičnica deluje, tako da priklopite drug aparat.
2. Preverite, da vtičnica ni povezava s stikalom za luč, ki izklopi napajanje v vtičnici, ko ugasnete luči.
3. Če je elektrika povezana z glavnim stikalom, predlagamo, da aparat izklopite iz polnilnika vsakič, ko je glavno stikalo izklopljeno.
4. Če aparat ne deluje, obrnite enoto na "ON - I" in ročno stisnite ali potisnite rezila. (Morda se je med rezili zaslušilo olje, zato so se ta začasno zlepila.)



Ta oznaka pomeni, da izdelek ne smete zavreči z drugimi gospodinjskimi odpadki nikjer v državi. V izogib morebitnim nevarnostim za okolje ali zdravje ljudi zaradi odlaganja odpadkov izdelek ustrezno reciklirajte, da spodbujate trajnostno ponovno uporabo materialov. Če želite vrniti uporabljeno napravo, uporabite sistem za vraćilo in zbiranje ali pa se obrnite na prodajalca, kjer ste izdelek kupili. Prodajalec lahko prevzame v okolju prijazno recikliranje.

sk Slovencina

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKÝNY

Pri používaní elektrického spotrebiča musíte vždy dodržiavať základné bezpečnostné opatrenia vrátane nasledujúcich opatrení:

PRED POUŽITÍM TOHTO ZARIADENIA SI PREČÍTAJTE VŠETKY POKÝNY

NEBEZPEČENSTVO

Na zníženie rizika úrazu alebo smrti spôsobených elektrickým prúdom:



• Nebezpečenstvo! Zápalné! Prístroj nikdy nes-triekajte s aerosolovými (sprejovými) produktmi označenými ako zápalné.

- Nesiahajte na elektrický spotrebič, ktorý spadol do vody. Okamžite ho odpojte od elektrickej zásuvky.
- Elektrický spotrebič nepoužívajte pri kupáni alebo sprchovaní.
- Elektrický spotrebič neumiestňujte ani neskladujte na miestach, kde by mohol spadnúť alebo byť sti-ahnutý do vane alebo umývacieho drezu.
- Elektrický spotrebič nekladte alebo nehádzte do vody alebo inej kvapaliny.
- Elektrický spotrebič vždy bezprostredne po skončení používania odpojte od elektrickej zásuvky.
- Elektrický spotrebič pred čistením odpojte od elektrickej zásuvky.

VÝSTRAHA

Na zniženie nebezpečenstva popálenia, požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo zranenia:

- Tento elektrický spotrebič môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby, ktoré majú znížené fyzické, sen-zorické alebo duševné schopnosti, alebo osoby bez patričných skúseností a znalostí, pokiaľ na nich dozerá osoba zodpovedná za ich bezpečnosť alebo ak ich táto osoba vopred poučí o bezpečnom používaní tohto spo-trebiča a nebezpečenstve s tým spojeným. Deti je nutné mať pod dozorom a dať pozor, aby sa so zariadením nehrali. Deti nesmú tento elektrický spotrebič čistiť a vykonávať jeho údržbu bez dozoru.
- Tento elektrický spotrebič uchovávajte v suchu. Elek-trický spotrebič NESMIE PRÍSTĚ do kontaktu s vodou alebo inými kvapalinami.
- Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný technik alebo podobne oprávnená osoba, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
- Elektrický spotrebič nepoškodzujte, nerazoberajte, nezohrievajte na teploty nad 100 °C ani nehádzte do ohňa, pretože by mohlo dôjsť k požiaru, výbuchu alebo popáleniu.
- Nikdy neprevádzkujte toto zariadenie, ak má poškodený kábel alebo zástrčku, ak nefunguje správne, po páde alebo poškodení alebo po páde do vody. Spotrebič vráťte do servisného strediska na kontrolu a opravu.
- Tento spotrebič používajte iba na jeho určené použitie, ako je to opísané v tomto návode na obsluhu. Nepoužívajte prídavné zariadenia, ktoré výrobca neodporúča.
- Zapojené zariadenie nesmie byť nikdy ponechané bez dozoru.
- Do otvorov nikdy nevkladajte ani nepúštajte žiadne predmety.
- Tento elektrický spotrebič nepoužívajte, ak je poškodená alebo zlomená čepeľ alebo prídavné zariade-nie, pretože by mohlo spôsobiť poranenie tváre.
- Tento elektrický spotrebič nepoužívajte, neukladajte ani ho nenechávajte na miestach, kde by ho mohli poškodiť zvieratá alebo by mohlo byť vystavené vode.
- Nepoužívajte vo vonkajších priestoroch ani neprevádzkujte počas používania aerosolových (sprejových)

výrobkov.

- Prístroj používajte výlučne so striedavým prúdom s napäťím uvedeným na typovom štítku.
- Prístroj nenošte za sieťový kábel a na odpojenie od elektrickej siete ľahajte vždy za zástrčku a nie za kábel alebo prístroj.
- Sieťový kábel nikdy neovijajte okolo prístroja.
- Sieťový kábel a prístroj držte mimo dosahu horúcich plôch.
- Prístroj neuschovávajte s pretočeným alebo prelomeným sieťovým káblom.

LEN PRE STRIHACIE STROJČEKY NA ZVIERATÁ: Toto zariadenie je určené výhradne na strihanie.

TENO MANUÁL UCHOVAJTE PRE BUDÚCE POUŽITIE

TOTO ZARIADENIE JE URČENÉ IBA PRE DOMÁCE POUŽITIE

ODSTRAŇOVANIE PROBLÉMOV

Ak sa zdá, že zariadenie nefunguje, predtým, ako ho zoberiete do opravy, skontrolujte nasledovné:

1. Skontrolujte, či je v elektrickej zásuvke elektrický prúd tak, že do nej zapojíte iný elektrický spotrebčí.
2. Uistite sa, že zásuvka nie je pripojená k vypínaču svetiel, ktorý pri vypnutí svetiel vypne aj prívod elektrického prúdu do elektrickej zásuvky.
3. Ak je do vášho elektrického obvodu zaradený hlavný vypínač, vždy, keď je tento vypínač vypnutý, odporúčame prístroj odpojiť od nabíjačky.
4. Ak zariadenie nebeží, zapnite zariadenie "ON - I" a čepele rozhýbte alebo posuňte manuálne. (Medzi čepeľami mohol olej vyschnúť a preto sa môžu dočasne navzájom zaseknúť).



Táto značka uvádzá, že tento výrobok sa nesmie zlikvidovať odhadom do domového odpadu v rámci celej Európskej únie. Na zabranenie možnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia nekontrolovanou likvidáciou odpadu batériu zodpovedným spôsobom recyklujte na podporu udržateľného opäťovného použitia zdrojov materiálu. Staré zariadenie odovzdajte do zberne druhotných surovín alebo sa obráťte na predajňu, v ktorej ste si tento výrobok zakúpili. Tento výrobok prevezmú na recykláciu spôsobom, ktorý je bezpečný pre životné prostredie.

ro Româna

INSTRUCTIUNI DE SIGURANȚĂ IMPORTANT

La utilizarea unui aparat electric, trebuie urmate întotdeauna măsurile de precauție de bază, inclusiv cele indicate mai jos:

CITIȚI TOATE INSTRUCTIUNILE ÎNAINTE DE A UTILIZA ACEST APARAT

PERICOL

Pentru reducerea riscurilor de vătămare sau de deces prin electrocutare:

- Pericol! Inflamabil! Nu străpiți niciodată aparatul cu produse spray cu aerosoli marcate ca inflamabile.
- Nu atingeți un aparat care a căzut în apă. Deconectați imediat aparatul de la priza de curent.
- Nu utilizați aparatul în timp ce faceți baie sau duș.

- Nu puneti sau nu depozitati aparatul intr-un loc din care poate ceda sau din care poate fi tras intr-o cadă sau ciuvetă.
- Nu puneti și nu scăpați aparatul în apă sau în alt lichid.
- Decupați întotdeauna acest aparat de la priza electrică imediat după utilizare.
- Decupați întotdeauna acest aparat de la priză înainte de a-l curăța.

AVERTISMENT

Pentru a reduce pericolul de arsuri, incendiu, electrocutare sau vătămare corporală:

- Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vîrstă peste 8 ani și de persoane cu abilități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau fără experiență și cunoștințe, dacă se află sub supravegherea sau au primit instrucțiuni privind utilizarea aparatului în condiții de siguranță din partea unei persoane responsabile pentru siguranța acestora și dacă înțeleg pericolele implicate. Copiii trebuie supravegheați ca să nu se joace cu aparatul. Curățarea și întreținerea de către utilizator nu vor fi efectuate de către copii fără supraveghere.
- Mențineți aparatul uscat. Este esențial să preveniți contactul echipamentului electric cu apa sau cu alte lichide.
- Dacă este deteriorat cablul de alimentare, trebuie înlocuit de producător, agentul său de service sau persoane care au calificare similară pentru a evita pericolele.

- Nu spărați, nu dezasamblați, nu încălziți peste 100°C (212°F) și nu incinerăți aparatul, deoarece poate apărea pericol de incendiu, explozie sau arsuri.
- Nu utilizați niciodată acest aparat în cazul în care acesta are cablul sau sticherul deteriorat, dacă acesta nu funcționează corect, dacă a căzut sau a fost deteriorat sau după ce a intrat în contactul cu apa. Returnați aparatul la un centru de service pentru examinare și reparări.
- Utilizați acest aparat doar în scopul destinat, conform descrierii din acest manual. Nu utilizați accesorii care nu sunt recomandate de către producător.
- Aparatul nu trebuie lăsat niciodată nesupravegheat atunci când este conectat la priză.
- Nu scăpați sau nu introduceți niciodată niciun obiect în niciun orificiu al aparatului.
- Nu utilizați acest aparat cu o lamă sau un accesoriu deteriorat sau rupt, deoarece se pot produce vătămări la nivelul feței.
- În timpul utilizării, nu puneti și nu lăsați aparatul în locuri în care este posibil să fie deteriorat de un animal sau să fie expus la condiții meteorologice adverse.
- Nu utilizați echipamentul în aer liber și nu îl utilizați în timp ce folosiți produse cu aerosoli (spray).
- Alimentați aparatul doar cu curenț alternativ cu tensiunea indicată pe plăcuță de tip a aparatului.
- Nu transportați aparatul de cărbun de alimentare și pentru scoaterea din priză trageți de fișă și nu de cablu sau aparat.
- Nu înfășurați cablul în aparat.
- Tineți cablul și aparatul la distanță de suprafețele fierbinți.
- Nu depozitați aparatul cu cablul răscut sau îndoit strâns.

DOAR PENTRU APARATELE DE TUNS PENTRU ANIMALE: Acest produs se folosește doar pentru tuns.

PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI

ACEST APARAT ESTE DESTINAT UZULUI CASNIC

DEPANARE

Dacă aparatul nu funcționează, verificați următoarele înainte de a-l returna pentru reparații:

1. Verificați curentul de la priză prin cuplarea altui aparat.
2. Verificați dacă priza nu este conectată la un comutator de lumină care oprește curentul la priză atunci când becurile sunt stinse.
3. Dacă electricitatea este conectată la un întregitor principal, vă sugerăm să deconectați unitatea de la încărcător oricărând acesta este oprit.
4. Dacă aparatul nu funcționează și este complet încărcat, rotiți unitatea la „ON - I” (PORNIT - I) și prindeți sau impingeți lamelele manual. (Este posibil ca uleiul să se fi uscat între lamelele, astfel încât acestea să se fi lipit temporar.)



Acest marcat indică faptul că produsul nu trebuie eliminat împreună cu alte deșeuri menajere pe tot teritoriul UE. Pentru a preveni daunele aduse mediului sau sănătății oamenilor prin eliminarea necontrolată a deșeurilor, reciclați aparatul în mod responsabil pentru a promova reutilizarea durabilă a resurselor materiale. Pentru a restituvi dispozitivul uzat, recurgeți la sistemele de restituire și colectare sau contactați distribuitorul de la care ați achiziționat produsul. Aceasta poate prelua produsul în vederea reciclării în siguranță pentru mediu.

bg

Български

ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

При използване на електрически уред трябва да се спазват основни предпазни мерки, включително следното:

ПРОЧЕТЕТЕ ВСИЧКИ ИНСТРУКЦИИ, ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОЗИ УРЕД

ОПАСНОСТ

За да намалите опасността от травма или смърт, причинени от токов удар:

- Опасност! Възпламеняй! Не пръскайте уреда никога с аерозолни продукти (спрей), обозначени като възпламеняими.
- Не бъркайте за уред, който е паднал във вода. Изключете незабавно от контакта.
- Да не се използва по време на къпане във вана или под душ.
- Не поставяйте и не съхранявайте уреда където може да падне или да се озове във вана или в мивката.
- Не поставяйте във и не изпускате във вода или друга течност.
- Винаги изключвайте този уред от електрическия контакт незабавно след употреба.
- Изключвайте този уред преди почистване.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

за да намалите риска от изгаряне, пожар, токов удар или нараняване на хора:

- Този уред може да се използва от деца на възраст 8 и повече години и хора с ограничени физически, сетивни или умствени възможности

или без опит и познания, ако се наблюдават или са били инструктирани от лицето, отговорно за тяхната безопасност, как да използват уреда по безопасен начин и да осъзнават опасностите, които могат да възникнат. Децата трябва да бъдат наблюдавани, за да се гарантира, че няма да играят с уреда. Почистване и поддръжка не се правят от деца без надзор.

- Дръжте уреда сух. Това е от съществено значение за предотвратяване на влизането в контакт на електрическо оборудване с вода или други течности.
- Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде подменен от производителя, негов сервизен представител или подобни квалифицирани лица, за да се избегне опасност.

- Не смачквайте, не разглобявайте, не загрявайте над 100°C, не палете уреда поради рисък от пожар, експлозия или изгаряния.
- Никога не работете с този уред, ако има повреден кабел или щепсел, ако не работи правилно, след като е бил изпуснат или повреден или ако е бил изпуснат във вода. Върнете уреда в сервизен център за проверка и ремонт.
- Използвайте уреда само по предназначение, както е описано в това ръководство. Не използвайте приставки, които не са определени от производителя.
- Уредът никога не трябва да се остава без надзор, докато е включен в контакт.
- Никога не изпускате и не поставяйте предмет в кой да е отвор.
- Не използвайте този уред с повредено или счупено ножче или приставка, тъй като това има потенциал да доведе до лицеви наранявания.
- По време на употреба не поставяйте и не оставяйте уреда на места, където се очаква да бъде обект на повреда от животно, или е изложен на атмосферни влияния.
- Не използвайте на открито и не го включвайте, ако в близост се използват аерозолни (спрей) продукти.
- Захранивайте уреда само с променливо напрежение, посочено на типовата табелка на уреда.
- Уредът да не се носи за кабела и при изваждане от контакта да не се дърпа за кабели или за уреда, а от щекера.
- Кабелът да не се навива около уреда.
- Кабелът и уреда да стоят настрана от горещи повърхности.
- Уредът да не се съхранява с усукан или прегънат захранващ кабел.

САМО ЗА ПОДСТРИГВАНЕ НА ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ: Този уред е предназначен само за подстригване.

ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ ТОЗИ УРЕД Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ЗА ДОМАШНА УПОТРЕБА

ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ

Ако уредът не работи, проверете следното, преди да го върнете за ремонт:

1. Проверете тока на контакта като включите друг уред.
2. Уверете се, че контактът не е свързан към превключвател, който изключва напрежението при изключване на лампите.
3. Ако електричеството е свързано към главен силов превключвател, ние предлагаме уредът да се изключва от зарядното при всяко изключване на главния превключвател.
4. Ако уредът не се задейства, включете уреда с бутона „ON - I“ и стиснете или натиснете

ножчетата ръчно. (Маслото може да е засъхнало между ножчетата и те временно да са се слепени един за друго.)



Тази маркировка показва, че този продукт не трябва да се изхвърля с други домакински отпадъци в целия ЕС. За да се предотврати възможно замърсяване на околната среда или увреждане на човешкото здраве от неконтролираното изхвърляне на отпадъци, рециклирайте настъпването на многократната употреба на материалните ресурси. За да върнете използвано устройство, моля използвайте системата за връщане и събиране, или се свържете с търговеца, от който е закупен продуктът. Те могат да вземат този продукт за безопасно за околната среда рециклиране.



Українська

ВАЖЛИВІ ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

Під час використання електроприладу необхідно завжди дотримуватись основних правил техніки безпеки, включаючи наведені нижче.

ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ ПРИСТРОЮ ПРОЧИТАЙТЕ ВСІ ІНСТРУКЦІЇ

НЕБЕЗПЕЧНО

Щоб уникнути ризику травмування або смерті внаслідок ураження електричним струмом:

- Небезпека! Небезпека спалахування! Не допускати попадання на прилад аерозолів/спреїв із позначкою «Вогненебезпечно».
 - Не торкайтесь приладу, якщо він впав у воду. Одразу відключіть від джерела живлення.
 - Не користуйтесь приладом під час купання або в душі.
 - Не кладіть і не зберігайте прилад там, де він може впасти у ванну або раковину.
 - Не занурюйте прилад у воду або іншу рідину.
 - Завжди відключайте цей прилад від розетки відразу після використання.
 - Завжди відключайте прилад перед чищенням.

УВАГА

Щоб зменшити ризик враження електричним струмом, отримання опіків або травм:

- Цей прилад може використовуватися дітьми віком від 8 років, особами з обмеженими фізичними чи розумовими можливостями або людьми, які не мають відповідного досвіду і знань, якщо вони перебувають під наглядом людини, відповідальної

за безпеку, або проінструктовані щодо безпечної використання приладу та усвідомлюють загрози, пов'язані з його експлуатацією. Слід стежити за дітьми, щоб вони не гралися з приладом. Дітям заборонено чистити та обслуговувати прилад без нагляду дорослих.

- Тримайте прилад сухим. Надзвичайно важливо уникати контакту електроприладу з водою або іншими рідинами.
- Якщо кабель живлення пошкоджений, він повинен бути замінений виробником, сервісною організацією чи кваліфікованим спеціалістом, щоб запобігти виникненню небезпеки.

- Не застосовуйте силу, не розбирайте та не нагрівайте прилад до температури вище 100°C, оскільки це загрожує виникненням пожежі, вибуху або отриманням опіків.
 - Не використовуйте цей прилад, якщо пошкоджено шнур або штепсель, якщо прилад не функціонує належним чином або у випадку падіння чи намокання приладу. Зверніться до сервісного центру для перевірки та ремонту приладу.
 - Використовуйте прилад тільки за його призначеннем у відповідності із вказівками, що містяться в цьому посібнику. Не використовуйте насадки, які не вказані виробником.
 - Коли пристрій увімкнений в розетку, ніколи не залишайте його без нагляду.
 - Забороняється вставляти чи опускати будь-які предмети в отвори.
 - Не використовуйте пристрій із пошкодженим або зламаним лезом чи насадкою, оскільки це може призвести до травмування обличчя.
 - Під час використання не залишайте прилад там, де його можуть пошкодити тварини, або де він може зазнати атмосферних вливів.
 - Не використовуйте пристрій за межами приміщення та працюйте з ним в разі розпилення аерозолів.
 - Пристрій призначений для використання тільки від джерела змінного струму з напругою, що вказана на інформаційній таблиці.
 - Не тримайте пристрій за мережевий кабель при перенесенні; виймаючи з розетки, тягніть за вилку, а не за кабель або пристрій.
 - Не намотуйте мережевий кабель навколо пристрію.
 - Тримайте мережевий кабель і пристрій якнайдалі від гарячих поверхонь.
 - Не зберігайте пристрій з перекрученим або перегнутим мережевим кабелем.
- ТІЛЬКИ ДЛЯ МАШИНОК ДЛЯ СТРИЖКИ ТВАРИН: Цей пристрій призначений лише для підстригання.

ЗБЕРЕЖІТЬ ЦІ ІНСТРУКЦІЇ

ЦЕЙ ПРИЛАД ПРИЗНАЧЕНИЙ ДЛЯ ДОМАШНЬОГО ВИКОРИСТАННЯ

ВІЯВЛЕННЯ ТА УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

- Якщо пристрій не працює, перед тим, як віддавати його в ремонт, перевірте наступні моменти:
1. Перевірте наявність електричного струму в розетці шляхом увімкнення в неї іншого пристрію.
 2. Переконайтесь, що розетка не під'єднана до перемикача світла, який відключає живлення від розетки при вимиканні світла.
 3. Якщо ваша електромережа під'єднана до головного перемикача живлення, рекомендуються від'єднувати прилад від зарядного пристрію щоразу, коли головний перемикач вимкнено.
 4. Якщо пристрій не працює, увімкніть його (положення «») та стисніть леза вручну. (Масло між лезами може висохнути і вони можуть тимчасово прилипнути одне до іншого).



Це маркування означає, що виріб заборонено утилізувати разом з іншими побутовими відходами на всій території ЄС. Щоб запобігти можливій шкоді довколишньому середовищу або здоров'ю людей через неконтрольовану утилізацію відходів, утилізуйте прилад належним чином, що забезпечить повторне використання матеріальних ресурсів. Щоб повернути використаний прилад, скористайтеся системою повернення і збору приладів або зверніться за місцем придбання виробу. Там зможуть прийняти цей виріб на переробку в безпечний для довколишнього середовища спосіб.



WAHL CLIPPER CORPORATION
World Headquarters
P.O. Box 578. Sterling, IL 61081

Wahl (UK) Limited
Sterling House, Clipper Close
Ramsgate, Kent CT12 5GG

Wahl Hungária Kft
H-9200 Mosonmagyaróvár
Barátság u.6.
Hungary

Wahl International Consumer Group B.V.
Engelenburgstraat 36
7391 AM Twello,
The Netherlands

Wahl Spain
Fernando Giner de los Ríos 12
46910 Sedaví
Valencia, Spain

WAHL France SAS
1c rue Foch
67450 Mundolsheim
France

WAHL Italias. r. l.
Via Gobetti 52 - 1^o piano
4 0129 Bologna (BO)
Italia

Представительство в РФ и РБ:
ООО УОЛЛ Рус
Ракетный бульвар, д. 16
129164 Москва / Russia (Россия)

Wahl India Grooming Products Pvt Ltd.
B-1002, 10TH Floor, B-Wing, Lotus Corporate Park, Off Jay
Coach Flyover,
Western Express Highway,
Goregaon-East, Mumbai 400-063.

Wahl Japan
K Building 8F
1-32-11 Yoyogi,
Shibuya-Ku, Tokyo 151-0053, Japan

Wahl Australia PTY LTD
PO Box 456
Acacia Ridge Qld 4110,
Australia

Wahl NZ Limited
PO Box 38 323
Wellington Mail Centre
Lower Hutt 5045, New Zealand

Wahl Clipper Brasil
Rodovia Geraldo Scavone, 2300
UC 45. Pedregulho.
Jacareí - SP. CEP: 12305-490

Wahl Argentina
Av. Alvarez Jonte 5655
Buenos Aires (C1407GPK), Argentina

WAHL MEA FZCO
Dubai Airport Free Zone
P.O Box 371395, Dubai UAE

Wahl Clipper (Pty) Ltd
PO Box 2916 Bedfordview,
Gauteng 2007 South Africa

© 2020

Wahl® is a registered trademark
of Wahl Clipper Corporation
Revised 03/20 V2

www.wahl-consumer.com